Home & Office Programmierkarte



Für alle digitalen Systeme mit Funktion ... MS"





Anleitung als Video

Diese Anleitung als PDF





Alle Montageanleitungen

Produktkatalog als PDF



Wichtige Informationen





Bewahren Sie die Programmierkarte und die Löschkarte an einem sicheren Ort.



Sie benötigen für eine Schlossbzw. Benutzergruppe nur eine Programmierkarte.

Bereits programmierte Systeme. Benutzertransponder und Löschkarten können aus Sicherheitsgründen nicht mit anderen Programmierkarten programmiert werden.

Legende



Lese-Antenne

Lesebereich des Transponders.



Transponder

Enthält die Zutrittsrechte



Programmierkarte

Wird zum Hinzufügen von Transponder oder erstellen von Löschkarten benötigt.



Löschkarte

Wird zum Löschen von Transponder benötiat



Kurzer Ton

Je nach Funktion ertönt der Außenknauf



Langer Ton

Je nach Funktion ertönt der Außenknauf

Signaltöne





Kein Zutritt / keine Freigabe:

Kein Zutritt möglich bzw. keine Berechtigung.



Zutritt / Freigabe:

Entriegeln & Öffnen oder verriegeln



Dauer-Offen- Funktion aktiv:

Schloss im "Dauer-Offen" -Zustand





Störung:

Komponente neu programmieren.





Batterie ist bald leer und muss gewechselt werden.







10 Sekunden warten -Regeneration







Vor dem Programmieren



Zwischen den Programmierschritten sollten Sie sich nicht mehr als 16 Sekunden Zeit lassen, da sonst Ihr ELOCK2 Produkt automatisch den Programmiermodus verlässt.



Sie können je Transponder nur eine Löschkarte zuweisen



Notieren Sie auf die Löschkarteden Namen oder die Seriennummer des Benutzertransponders



Info zu Dauer-Offen-Transponder

Wenn Sie einen Transponder mit Dauer-Offen-Funktion Programmieren möchten, darf der Transponder vorher nicht berechtigt bzw. programmiert werden.

Bei Erweiterung der Schließanlage



Ein Transponder, der bereits programmiert wurde, aber den Sie nicht zur Hand haben, können Sie mit der zugehörigen Löschkarte an einem neuen Schloss einlernen.

Schritt A: Programmiermodus starten





Schritt B: Löschkarte von jeweiligem Benutzertransponder

drücken







1Sek drücken

Bestehender Transponder, der dieser Löschkarte zugerdnet ist, wird am an diesem Schloss eingelernt.

(ELOCK2

F2M01T04H0M0EKEA7H16B014013

Bedienungsanleitung Home & Office Programmierkarte

Wartung/Pflege/Entsorgung und Garantiebestimmungen entnehmen Sie bitte der Montageanleitung der jeweiligen Produkte. Die Angaben in dieser Anleitung können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler und sonstige Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

ELOCK2 Gutenbergstraße 10-12 73779 Deizisau / Germany www.elock2.de vertrieb@elock2.de

Ihr persönlicher Fachberater:

Zutrittsrechte vergeben

Schritt A: Programmiermodus starten



Programmiermodus gestartet

Schritt B: Transponder Zutrittsrecht vergeben



drücken



hinzugefügt

Schritt C: Löschkarte zuweisen



Die Löschkarte wurde zu Transponder aus Schritt B zugeordnet.

MorseCode zuweisen



Der MorseCode kann nur einem bereits programmierten Transponder zugewiesen werden.

kurzes Morse Zeichen • = kurz drücken=

langes Morse Zeichen = = lang drücken = = |

Schritt A: Ohne Programmierkarte aktivieren



Danach sofort Schritt B weitermachen

Schritt B: MorseCode mit Transponder drückend eingeben

Beliebige 1-16 Morsezeichen

in Kombination aus kurzen oder langen Zeichen



3 Sek. nach Eingabe: ■)) = OK

DAUER AUF



Zutrittsrecht + Dauer-Offen-Funktion vergeben.

Schritt A: Programmiermodus starten



Dauer-Offen-Transponder

1Sek driicken 1Sek. drücken

Schritt B: Transponder ohne Berechtigung



Zutrittsrecht und Funktion für diesen Transponder aktiviert

Schritt C: Testen - Siehe Schritt Nr. 10

Transponder löschen



) warten (

"Stefan" Transponder wird nur aus diesem Schloss gelöscht



Öffnen & Schließen

Schritt A: Aktivieren = Transponder lesen



Den Transponder etwa 1 Sekunde lang flächig gegen die Lese-Antenne drücken.

Keine Freigabe



Freigabe



Schließsystem zum Entriegeln

drücken oder Verriegeln für 6 Sekunden freigegeben

Schritt B: Entriegeln / Öffnen - Verriegeln / Schließen



Der Schließzylinder entriegelt nicht automatisch. Der Knauf muss manuell in Öffnungsrichtung gedreht werden. Zum Abschließen in Schließrichtung drehen (spürbarer Widerstand)



ELOCK2-Einsteckschlösser entriegeln nach Freigabe automatisch. Zum Öffnen wird nur der Drücker betätigt.

MorseCode anwenden

Öffnen ohne Transponder















Dauer-Offen anwenden



Mit einem Dauer-Offen-Transponder kann man das Schloss dauerhaft Freigeben. So ist das Öffnen ohne Transponder für jeden bis zur Deaktivierung immer mög-

Aktivieren



1x 10 Sek. drücken

1. Sek.

nach 10 Sekunden aktiviert



1x 10 Sek. drücken

1. Sek.

nach 10 Sekunden deaktiviert

Alle Transponder löschen

Schritt A: Programmiermodus starten



Ablauf

1Sek. drücken 1Sek drücken

1Sek. drücken

1Sek. drücken

Schritt B: Mit berechtigten Transponder bestätigen



Alle Transponder werden nur aus diesem Schloss gelöscht





