

MT1 Masterterminal für die Übertragung der Berechtigungen

Technische Dokumentation



Technische Dokumentation MTI_TD_R003004 - Technische und optische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler und sonstige Irrtümer übernehmen wir keine Haftung. Die Angaben in dieser Dokumentation können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle früheren Ausgaben verlieren hiermit ihre Gültigkeit.



MT1 Masterterminal Inhaltsverzeichnis

1.1	Anwendungsbeispiel	3
2.1	Inbetriebnahme: Software freischalten	4
2.2	Inbetriebnahme: Netzwerkeinstellungen	5
2.3	Inbetriebnahme: Netzwerkmanager	6
2.4	Inbetriebnahme: MT1 hinzufügen	7
2.5	Änderungen an der Datenbank vornehmen	8
2.6	Bedeutung der akustischen und optischen Signaltöne	9
3.1	Technische Daten	10

MT1 Masterterminal Anwendungsbeispiel 1.1

Berechtigung vergeben



Der Masterterminal MT1 bietet Ihnen die Möglichkeit, Berechtigungen und Veränderungen an Transpondern zu programmieren, ohne ein Programmiergerät SLS-601 benützen zu müssen.



Technische Dokumentation MT1_TD_R003004 - Technische und optische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler und sonstige Irrtümer übernehmen wir keine Haftung. Die Angaben in dieser Dokumentation können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle früheren Ausgaben verlieren hiermit ihre Gültigkeit. MT1 Masterterminal Bedienungsanleitung 1.1



E EL	OCK2 - Version	: 2.20.22 -	Anlage: D	emo_Systen	n - Benutzer: Administrator
Datai	Fundationan	Entres	Anniaht	Carache	1104.



Technische Dokumentation MT1_TD_R003004 - Technische und optische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler und sonstige Irrtümer übernehmen wir keine Haftung. Die Angaben in dieser Dokumentation können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle früheren Ausgaben verlieren hiermit ihre Gültigkeit. O

Für die Verbindung zum Terminal, müssen in der ELOCK2-Software Netzwerkeinstellungen vorgenommen werden.

1. Die SLS-600 Software muss auf dem aktuellsten Stand sein 2. Der Applikation Typ der SLS-600 Software muss auf "Server" umgestellt werden. (Datei > Einstellungen > Applikation Typ > Server) Nach dieser Einstellung wird die Software neu gestartet. Der Dienst "Elock((2))_Server" wird automatisch mitgestartet, und ist in der Taskleiste als gestarteter Dienst zu sehen.

	CK2 - Ver	sion	: 2.20.22 -	Anlage: D	en	no_S	syst	em -
Datei	Funktion	nen	Extras	Ansicht	5	Spra	ch	e H
Impor	t File			8	2	Т	rans	spon
Expor	t File				r	🐧 n	eu ((F4)
Passy	wort		•			_		
Interfa	ace		•			Tra	nsp	ond
Anlag	e(System) Ma	anager			ъ		
Benut	zer-/Obje	ktko	onten			puo	lsu	
Legende						dsu	Ittra	E
Einstel	lungen					Tra	scha	P
Neu s	tarten			KZ	1	leral	arfs	lsp
Verlas	ssen					Gen	Sch	Tra
				-				
						-	~	m
Raur	n/Türbez	eich	nung		_			
	1	Hau	pteingan	g_Zylinde	r			~
	2	Dre	htor/Dreh	kreuz				

× Einstellungen 60 Speichern (F5) Foto Druck A 🖌 Backup bei Programmende :\Program Files (x86)\Elock2\backup Foto Druck Mode B 🔲 ältere Datensicherungen löschen Anzahl der neuesten Backups max: C Sommerzeit-Automatik Netzwerk Programmierer Kommunikation D Internet update check automatise Drucker Farbe Е SVN - Security virtual network rl.zeit GammaCorrection 100 ÷ Zeitformat F 24 Stunden Print Start Area 4mm 💌 Templet 1 G Anzahl der Zeitzonen Applikation Typ Internet Optionen H 5 Min. Wartezeit für Passworteingabe Eingestellte Verbindung benutzen $(\mathbf{4})$ Server Login mit Transponder XML Interface Demo_Sy... ... System Proxy-Verbindung benutzen J 🔲 Druck automatisch nach Programmierung Standalone K 🖌 Suche Programmiergerät automatisch Adresse Arbeitsstation L Transponderprogrammierung mit Validierung Port-Nr. M Transponder neu: Voreinstellung: Host: localhost Ν Kein Ablaufdatum Ablaufdauer Host ändern 0 Ablaufdatum P System-Daten export als CSV-Datei bei beenden Q 🔽 Backup wenn arbeitsstation verbunden / getrennt R / Transponder-Ausgabe - Fußtext anzeigen S Gebühr-Erfassungs-System Arbeitsfreier Tag T 🔄 Funksender-System Мо Di Do Fr So Mi Sa U Zutrittsgruppen-Änderungen --> automatische Aktualisierung V UHF-Reader MMC Server Extrasicherheit W 🗌 Online programmiergerät Extrasicherheit aktiv ? MMC Server aktiv X SAM AV2 Reader Adresse Passwort-1 Ändern Y 🗌 Claim with Master Key Port-Nr. Z 🗌 CID Key Passwort-2 Ändern MAC Adresse als Hex anzeigen a Zeiterfassung / Schichtsystem Karten-Dispenser CRT-571 b BLE Einladung Berechtigungsschutz COM-Port Aktiviert c Mehranlagen Verwaltung ✓ Transponder-Berechtigung mit Einfach-Click Karte vorne halten d 📃 Zeiterfassung / Alle Terminals

Technische Dokumentation MTI_TD_R003004 - Technische und optische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler und sonstige Intümer übernehmen wir keine Haftung. Die Angaben in dieser Dokumentation können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle früheren Ausgaben verlieren hiermit ihre Gültigkeit.



MT1 MasterterminalInbetriebnahme:Bedienungsanleitung 1.1Netzwerkmanager

Veränderungen werden in der Schließverwaltungssoftware SLS-600 vorgenommen, die dann mittels Netzwerk an den Masterterminal vermittelt werden. Diese stehen nun für den jeweiligen Transponder zum Abruf bereit, die beim Einchecken am Masterterminal auf den Transpondern aktualisiert werden.

Masterterminal wird über seine TCP-IP oder RS485 Netzwerk Schnittstelle an ELOCK2-Server PC angeschlossen und in die jeweilige ELOCK2 Datenbank eingebunden. Er dient zur Übertragung und von Schließrechrechten. Legt beispielsweise der Mitarbeiter seinen ELOCK2 Transponder auf den Leser, werden die neuen tagesaktuellen Zutrittsberechtigungen aktualisiert, übertragen und geprüft. Anschluss erfolgt über Schraubklemmen. Netzwerk und Strom anschließen- fertig!

Dieser Dienst muss nun auf die Anlage konfiguriert werden, in welcher der Masterterminal eingesetzt wird. Dies wird wie folgt eingestellt:

Unter Extras > Netzwerk Manager > Server Einstellungen (IE ELOCK2 - Version: 2.20.22 - Anlage: Musteranlage - Benutzer: Administrator



Schloss neu (F3)	Zutrittsgruppen Transponder-Grupp	pen	ler	2	
	Übersicht der Konf	iguration 🕨	er / Besitzer		
	Bild Manager				
	Feiertage-Pool Man	ager			
	TCPIP Device Mana	ger			
	Pool Manager				
	Druck Manager				
	Blacklist Manager				
	Gebühr-Erfassungs	-System			
	Morse Code Manag	er			
	Programmier Mana	iger 🕨 🕨			
	Netzwerk Manager	•	Ereignisse Planer		
Raum/Türbezeich	nung		Backup Planer		
			Server Einstellungen		

Server-Status Server Einstellungen SLS603 Ereignisse SLS603 Light Anlage für den Server-Dienst Anlage Demo_System Passwort System aktuelt: Musteranlage	er Einstellungen			
Anlage für den Server-Dienst Anlage Demo_System Passwort System aktuell: Musteranlage	Server-Status	Server Einstellungen	SLS603 Ereignisse	SLS603 Light
Anlage Demo_System Passwort System aktuell: Musteranlage			Anlage für den S	erver-Dienst
Passwort System aktuell: Musteranlage			Anlage	Demo_System
System aktuell: Musteranlage			Passwort	
			System aktuell:	Musteranlage
				ОК

Im neuen Fenster die gewünschte Datenbank auswählen in welcher ein MT1 angelegt werden soll. Das zugehörige Passwort eingeben und auf OK klicken.



6

Technische Dokumentation MT1_TD_R003004 - Technische und optische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler und sonstige Intümer übernehmen wir keine Haftung. Die Angaben in dieser Dokumentation können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle früheren Ausgaben verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

MT1 MasterterminalInbetriebnahmeBedienungsanleitung 1.1MT1 hinzufügen

Schloss neu

Speichern (F5)

Name Transponder Konfiguration Historie

Schloss Index Zylinder Nummer Türbezeichnung

Besonderheiten

Schloss Version

Bootloader Version Software Version Seriennummer MAC adresse

Ort Gebäude

Etage

0

Um einen Masterterminal anzulegen, wie folgt vorgehen: Ein neues Schloss anlegen, die Bezeichnung eingeben und als Schloss-Typ "Nur Master" auswählen.

Im Reiter "Konfiguration" die Netzwerkeinstellungen vornehmen und anschließend auf "Speichern" klicken.

IP-Adressen bitte Ihren Netzwerkadministrator nachfragen

Anschließend können beliebig viele Komponenten (Transponder und Schlösser) angelegt, die Berechtigungen vergeben und die Einstellungen vorgenommen werden (hier. "test-zylinder", "key-1", "key-2").

Nun den Masterterminal vor der Inbetriebnahme einmalig mit dem Programmiergerät SLS-601 direkt programmieren und anschließend an das Netzwerk über TCP/IP oder RS485 anschließen.

Raum/Türbezeichnung

2

berech-terminal

test-zylinder

 Schloss
 Image: Transponder Feetback

 BETA VERSION
 Transponder / Besitzer

 ((ELOCK2)

~ ~

Adresse 1 <u> ELOCK ((2)) Innovation in locking technology - Version Datum : 09.04.2009 - Anlage: Testanlage_Bere</u> Datei Funktionen Sprache Hilfe





×

Wenn einem Transponder Berechtigungen entnommen bzw. vergeben, oder Eigenschaften verändert werden, verändert sich die Schriftfarbe des Transponders in der Datenbank auf grünblau. Diese Veränderungen können durch Vorhalten des Transponders an den Masterterminal automatisch über das Netzwerk von der Datenbank abgerufen werden.



Aktualisieren der Transponder:

Um die vorgenommenen Veränderungen auf dem Transponder zu aktualisieren genügt es, den betreffenden Transponder vor den Masterterminal zu halten bis nach ca. 15 Sekunden ein Quittiersignal zu hören ist.

Aktualisieren der Datenbank:

Nachdem der Transponder an dem Masterterminal aktualisiert wurde, verändert sich die Schriftfarbe des aktualisierten Transponders automatisch von grünblau auf schwarz.



MT1 MasterterminalBeduetung der akustischenBedienungsanleitung 1.1und optischen Signale





Störung während Programierung: ertönt drei langer Töne. Bitte den Vorgang wiederholen. Störung allgemein: ertönt sofort drei langer Töne. Bitte Administrator informieren

Technische Dokumentation MTI_TD_R003004 - Technische und optische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler und sonstige Irrtümer übernehmen wir keine Haftung. Die Angaben in dieser Dokumentation können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle früheren Ausgaben verlieren hiermit ihre Gültigkeit.



MT1 Masterterminal Technische Daten 3.1

Glasabdeckung (ELOCK2 54 ENTNEHMEN 57 WARTEN 7 110 90 10,5 20

Allgemeine Ausstattung (Nach System variierbar)

- Zutrittsrechte auf
- Transponder / VN-Virtual Network
- Zutrittsregelung daueroffen
- Lern/Lösch-Funktion auf Transponder bei Verlust
- Anti-Passback / Zugangswiederholsperre
- Security Virtual Network mit Zeitlimit
- Zeitmanagement / Zutrittskontrolle / Zeiterfassung / Protokollierung
- Kalenderfunktion / Urlaub und Feiertage
- Automatische Sommer- und Winterzeit umstellung bis zu 254 Zeitzonen für Zutrittsregelung und Zutrittskontrolle

Controller SLS85

- Automatische Daueroffen- und Bürofunktion nach Zeitplan

- Blockschloss und Zwangsläufigkeitsfunktion für Alarmanlage Ausgangsrelais
- Zwei Relaiskontakte (Schließer / Öffner), galvanisch getrennt optional bis zu 128 externe Relais zur Ansteuerung von
- Toren, Türen und Aufzügen. - Vier Signaleingänge für Ereignisse und
- Statusmeldungen, Freigabetaster,
- Türoffenstatus, Sabotagekontakt,

Klingeltaster optional bis zu 24 externe Signaleingänge



10

Technische Dokumentation MTI_TD_R003004 - Technische und optische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler und sonstige Intümer übernehmen wir kei-ne Haftung. Die Angaben in dieser Dokumentation können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle früheren Ausgaben verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

Abdeckrahmen (Maße für die Bohrung)

Garantiebestimmungen

Die Firma ELOCK2 in D-73779 Deizisau gewährt 1 Jahr Garantie auf das beschriebene Produkt. Die Garantie beginnt mit dem Tag der Auslieferung. Für reparierte oder abgeänderte Produkte kann keine Garantie übernommen werden. Fehlerhafte Produkte werden bei uns repariert oder ersetzt. Darüber hinaus können keine weiteren Kosten übernommen werden.

Durch diese Garantie werden keine weitergehende Ansprüche, insbesondere solche auf Wandlung, Minderung oder Schadenersatz, geltend gemacht.

Ausgenommen von Garantieleistungen sind:

Schäden, die auf Fehler in der Installation oder Umwelteinflüsse (Blitz, Brand, etc.) zurückzuführen sind.
Schäden durch Eingriffe von Personen, die von der

Firma ELOCK2 Deutschland nicht ermächtigt sind.

- Schäden und Verluste, die durch das Gerät oder den Gebrauch desselben entstehen.

- Schäden durch nicht beachten der Bedienungsanleitung, z.B. Anschluss an eine nicht zugelassene Batteriespannung.

- Schäden durch fahrlässige Behandlung oder Missbrauch, unsorgfältiger Lagerung, Verpackung oder Transport.

Die Firma ELOCK2 ist berechtigt, die mit der Fehlersuche verbundenen Kosten in Rechnung zu stellen, wenn bei der Fehlersuche die beanstandeten Fehler weder feststellbar noch reproduzierbar sind.

Gebrauchshinweise – Funktionsbeschreibung Automatikschloss mit Selbstverriegelung-Funktion: Beim Schließen wird die Tür automatisch verriegelt! In dieser verriegelten Grundstellung kann die Tür von innen über den Türdrücker jederzeit (Panik-Funktion) geöffnet werden und von außen über den Transponder-Schlüssel wird der Türdrücker gekuppelt und somit die Tür geöffnet werden.

ELOCK2 Gutenbergstraße 10-12 73779 Deizisau/ Germany www.elock2.com support@elock2.de

Hinweise zur Dokumentation

Die Angaben in dieser Technischen Dokumentation können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle früheren Ausgaben verlieren mit dieser Technischen Dokumentation ihre Gültigkeit.

Die Zusammenstellung der Informationen in dieser Technischen Dokumentation erfolgt nach bestem Wissen und Gewissen. ELOCK2 übernimmt keine Gewährleistung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der gemachten Angaben. Insbesondere kann ELOCK2 nicht für Folgeschäden aufgrund fehlerhafter oder unvollständiger Angaben haftbar gemacht werden. Die in dieser Dokumentation gemachten Installationsempfehlungen gehen von günstigsten Rahmenbedienungen aus. ELOCK2 übernimmt keine Gewähr für die einwandfreie Funktion ihrer Produkte in systemfremden Umgebungen. Da sich Fehler, trotz aller Bemühungen nie vollständig vermeiden lassen, sind wir für Hinweise jederzeit dankbar. ELOCK2 übernimmt keine Gewährleistung dafür, dass die in diesem Dokument enthaltenden Informationen frei von fremden Schutzrechten sind. ELOCK2 erteilt mit diesem Dokument keine Lizenzen auf eigene oder fremde Patente oder andere Schutzrechte. Bei entstehenden Unklarheiten beim Einbau bzw. der Programmierung/Bedienung des Systems setzen Sie sich bitte mit Ihrem Fachhändler in Verbindung. Bedienungsgemäße Verwendung: ELOCK2 -Produkte dürfen nur für den vorgesehenen Zweck benutzt und betrieben werden. Ein anderweitiger Gebrauch ist nicht zulässig.

Die AGB's finden Sie auf der Internetseite www.elock2. com

Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler und sonstige Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.



Innovative Zutrittslösungen vom erstplatzierten Preisträger



Jetzt das ganze ELOCK2-System entdecken



Mechanische/digitale Einsteckschlösser für viele Türarten



Intelligente Fluchtwergsicherung









Digitale Schließzylinder



Digitales Vorhangschloss



Freigabe-



ELOCK2 Zutrittsystem mit 360°-Perfektion

- Die patentierte mechanische Selbstverriegelung fasst das Schließen und Verriegeln in einem Bedienvorgang zusammen und macht so das Abschließen "unvergessbar".
- Preisgünstige, sichere ELOCK2-Transponder-Chips ersetzen den konventionellen Schlüssel.
- Hochdifferenzierte Zutrittsmanagement mit der ELOCK2-System-Software mit Schnittstellen zu Alarm- und Datenbanksystemen (nach offenen Standards).
- Die kabellose Montage in allen Standardtüren (auch Glas- und Rohrrahmentüren) senkt die Investitions kosten bei Neubau und Nachrüstung gegenüber verkabelten Systemen erheblich.
- Das integrierte Zutrittskontrollsystem ohne zusätzliche Hardware.
- Ausgezeichnete Skalierbarkeit bei der Einführung und Erweiterung von Schließsystemen auch für unvernetzte Out-House-Objekte durch die virtuelle Vernetzung.
- Stromnetzunabhängigkeit und Zulassungen für Brandschutztüren und Fluchtwege.
- · ISO-zertifizierte Qualität Made in Germany.
- Hervorragender technischer Support für Hard- und Software von qualifizierten Servicepartnern und direkt vom Hersteller ELOCK2.

Technische und optische Änderungen der Produkte vorbehalten. Für Druckfehler und sonstige Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.



http://twitter.elock.de



http://instagram.elock.de





Gutenbergstr.10-12 D-73779 Deizisau vertrieb@elock2.de

Tel: +49(0)711 901213 - 80 Fax: +49(0)711 901213 - 99 www.elock2.com