

Inhaltsverzeichnis

Seite Inhalt

- 4 -2. Programmieren der ELOCK((2)) Schließkomponenten 2.1 Installation der Software
- 2.2 Installation des Programmiergerätes 6 -
- 9 -2.3 Starten der SLS-600 Software
- 2.4 Standartleiste, Tastaturbelegung, Kurzwahlmenü
- 2.5 Aktuelle Softwareversion updaten 11 -

12 -3. Aufbau eines Systems/Schließplanes

- 3.1 Neue System/ Schliessanlage anlegen
- 14 -3.2 Schliessung anlegen
- 15 -3.3 Transponder anlegen 3.4 Programmieren
 - 3.4.1 Schließzylinder programmieren
- 3.4.2 Transponder programmieren 18 -
- 21 -3.5 Suchfunktion
 - 3.5.1 Suchen nach Raum
- 22 -3.5.2 Suchen nach Transponder
- 23 -3.6 Kopieren
 - 3.6.1 Kopieren von Transpondern
- 24 -3.6.2 Kopieren von Schließzylindern

24 -4. Zeitzonenverwaltung

- 4.1 Zeitzonen erstellen
- 26 -4.2 Zeitpläne für automatisches Daueröffnen
- 28 -4.3 Feiertagsplanung

32 -5. Eigenschaften der Transponder

- 5.1 Eigenschaften der Transponder: Register "Besitzer"
- 33 -5.2 Eigenschaften der Transponder: Register "Schliesskreis"
- 34 -5.3 Eigenschaften der Transponder: Register "Konfiguration"
- 5.3.1 Aktivierungs- und Verfallsdatum 35 -
- 37 -5.4 Eigenschaften der Transponder: Register "Relais-/Zeitsteuerung"

6. Allgemeine Eigenschaften der Schliesskomponenten 38 -

- 39 -6.1 Eigenschaften der Schliessung: Register "Transponder"
- 40 -6.2 Eigenschaften der Schliessung: Register "Konfiguration"
- 41 -6.3 Eigenschaften der Schliessung: Register "General"
- 42 -6.3.1 Aktiv nach Zeitplan
- 6.1.2 Aktiv mit Daueroffen- Transponder 43 -
 - 6.3.3 Aktiv mit Standard- Transponder
 - 6.4 Eigenschaften der Schliessung: Register "Austattung"



Bedienungsanleitung SLS600 - 2 -

44 - 7. Konfiguration der Komponenten

- 7.1 Schließzylinder SLS-61
- 7.2 Steuereinheit SLS-83

46 - 8. Auslesen der Komponenten

- 8.1 Schliessung auslesen
- 8.2 Schliessung auslesen über das Programmiergerät
- 47 8.3 Schliessung auslesen über Auslese-Transponder

49 - 9. Ausgaben/Drucken

- 9.1 Zeitzonen
- 50 9.2 Zeitpläne für automatisches Daueröffnen 9.3 Feiertage
 - 9.4 Raumliste

51 -

- 9.5 Transponderliste
- 9.6 Ereignisse
- 53 9.7 Historie Bestätigungskarte 9.8 Schließplan
- 54 9.9 Export Raumliste/Eigenschaften 9.10 Zusatztext für Protokoll

55 - 10. weitere Spezialtransponder

- 10.1 Feiertage- Transponder erstellen
- 10.2 Zeitzonen- Transponder erstellen
- 56 10.3 Autoopen- Transponder erstellen
- 57 10.4 Datum/Uhrzeit- Tranponder erstellen
- 58 10.5 Bestätigungskarte für Spezialtransponder auslesen

60 - 11. Anlagen und Benutzerkonten verwalten

- 11.1 System/Anlage neu anlegen
- 61 11.2 System/Anlage löschen
- 62 11.3 System/Anlage umbenennen
 - 11.4 Anlegen eines untergeordneten Benutzerkontos
- 63 11.5 Löschen eines Benutzerkontos
- 64 11.6 Name eines Benutzerkontos ändern 11.7 Passwort eines Benutzerkontos zurücksetzen

65 - 12. Passwörter

12.1 Anlagenpasswort ändern

- 65 13. Service/Kopieren einer Komponente 13.1 Komponente zurücksetzen
- **68 14. Verlust eines Transponders** 14.1 Verlust eines Transponders
- 68 15. Öffnen/Speichern 15.1 Öffnen einer Anlage
- 69 16. Zusatzfunktionen/Löschen
 - 16.1 Namen der Komponenten ändern
 - 16.2 Uhrzeit einstellen
- 70 16.3 Löschen einer Komponente aus der Schließanlage



71 - 17. Import/Export

- 17.1 Anlage/Schließplan importieren
- 72 17.2 Anlage/Schließplan exportieren
- 73 18. Systemeinstellungen 18.1 Legende
- 74 18.2 Einstellungen
- 77 19. Netzwerk einrichten 19.1 Netzwerk Einstellungen

78 - 20. Netzwerk verwalten

- 20.1 Netzwerk testen
- 79 20.2 Komponenten programmieren
- 80 20.3 Zutritte einzelner Komponenten auslesen
- 81 20.4 Zutritte aller Komponenten gleichzeitig auslesen 20.5 Uhrzeit synchronisieren



Bedienungsanleitung SLS600 - 4 -

2. Programmieren des ELOCK((2)) Schließzylinders mit der zugehörigen Software

Systemvoraussetzungen für die Schließplan-Software SLS-600

Ab Windows NT/2000, Windows XP, Windows Vista

Windows NT/2000–Benutzer: Die Software muss vom Systemadministrator installiert werden.

> Freier Festplattenspeicher: Arbeitsspeicher:

152 MB 256 MB (Empfehlung: 512MB)

2.1 Installation der Software

Schließplan Software SLS-600 -CD in das CD-ROM Laufwerk einlegen. Im Windows-Explorer das CD-ROM Laufwerk auswählen und auf Setup_Elock((2))_v_208f klicken.



Den Anweisungen des Setups folgen.







Bedienungsanleitung SLS600 - 5 -



Abbrechen

< Zurück | Weiter >



Bedienungsanleitung SLS600 - 6 -

🌌 Setup - Elock((2)) Innovation in Locking Technology v. 208e		🎉 Setup - Elock((2)) Innov	vation in Locking Technology v. 208e 👘 🖃 🔀
Installiere Warten Sie bitte während Elock((2)) Innovation in Locking Technology auf Ihren Computer installiert wird.	thee 2	SLS SECURITY LOCKING SYSTEMS	Beenden des Elock((2)) Innovation in Locking Technology Setup-Assistenten
Dateien werden ausgepackt … mysql\bin\MySqlManager.exe		N and	Setup hat die Installation von Elock((2)) Innovation in Locking Technology auf Ihren Computer abgeschlossen. Die Anwendung kann über die installierten Programm-Verknüpfungen gestartet werden.
		C strain	Klicken Sie auf "Fertigstellen", um das Setup zu beenden.
		Line of the second seco	
	Abbrechen		Fertigstellen

Nach Beendigung der Installation Rechner neu starten.

\rightarrow Vor dem erstmaligen Start der SLS-600 Software die Treiber für das Programmiergerät SLS-601 installieren (siehe 2.2).

Man kann das Programm u. a. vom Desktop starten. Hierfür auf das Icon auf dem Desktop klicken.



2.2 Installation des Programmiergerätes

Um mit der SLS-600 Software Schließzylinder und Transponder zu programmieren und auszulesen, müssen das Programmiergerät SLS-601 im Computer am USB-Port angeschlossen und die Treiber installiert werden.

Dazu geht man wie folgt vor:

Das Programmiergerät SLS- 601 an den USB-Port, wie es in der Abbildung zu entnehmen ist, anschließen.





Nachdem das F USB – Port rät am PC ange Hardwareerken

SLS–601 Programmiergerät



Bedienungsanleitung SLS600 - 7 -





Um den Treiber zu installieren den unteren Menüpunkt auswählen und auf "Weiter" klicken.

Im darauf folgenden Fenster wie folgt vorgehen:

- 1) "Folgende Quelle ebenfalls durchsuchen:"
- 2) "Durchsuchen"

Im "Ordner Suchen" - Fenster CD-ROM Laufwerk auswählen und "**Treiber SLS601**" anklicken. Die Suche mit "OK" bestätigen und anschließend auf "Weiter" klicken. Die Installation der Treiber beginnt.





Bedienungsanleitung SLS600 - 8 -





Die Programmiergeräte Treiberinstallation ist nun beendet.

ELOCK2 Bedienungsanleitung SLS600 - 9 -

2.3 Starten der SLS-600 Software

LOCK ((2)) - Login	
ELOC(((2))	Adverbis-SHS Administrator
innovation in locking technology	Elock-Home-Esslingen Administrator
 Neue Anlage Import File 	29.01.2009 11:11:33 Musterdatenbank
Hilfe	
U VOIDOSCI	Suche :

Nach dem Starten der SLS-600 Software muss man bei der Loginmaske das gewünschte "System" und den gewünschten "User" auswählen.

System:

In der SLS-600 Software müssen für jeden Kunden, Projekt oder Gebäude Schliessanlagen angelegt werden, die dann in der Loginmaske für den Start ausgewählt werden können (z.B Schliessanlage "Main" blau markiert).

User:

In der SLS-600 Software können für eine Schliessanlage mehrere User angelegt werden deren jeweilige Berechtigungen in der Schliessanlage verschieden sind.

<u>BSP</u>: Bei einer Schliessanlage für Einkaufszentren kann für jeden Ladenbesitzer ein User angelegt werden der nur für seine Geschäfte berechtigt wäre.

Nach dem Auswahl des Systems und dem User, Passwort eingeben und mit "OK" bestätigen (Standard User = "Administrator", Passwort = "0000").

2.4 Standartleiste, Tastaturbelegung, Kurzwahlmenü

Datei Funktionen	Extras Ansicht Sprach	he Hilfe						Applikation Typ	: Standalon
Schloss neu (F3)	Transponder neu (F4)	Zeitzonen	Suchen	Ereignisse	Schloss Info (F5)	Transponder Info (F6)	Ausgabe	Passwort aktiv	1
(a)	(b)	(C)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	

(a) Schloss Neu

Man kann in diesem Kurzwahlmenü die gewünschte Anzahl von Schliessungen anlegen. (siehe Menü: 3.2)

Kurzwahltaste (F3)

(b) Transponder Neu

Man kann in diesem Kurzwahlmenü in der Anlage die gewünschte Anzahl an neuen Transpondern anlegen. (siehe Menü: 3.3) Kurzwahltaste (F4)



Bedienungsanleitung SLS600 - 10 -

(c) Zeitzonen

Man kann in diesem Kurzwahlmenü 4 Untermenüs

- I. Zeitzonen
- II. Zeitpläne für automatisches Daueröffnen
- III. Türoffen-Gültig-Zeitzone
- IV. Feiertage
- I. <u>Zeitzonen</u> Man kann in diesem Kurzwahlmenü 6 verschiedene Zeitzonen einstellen. (siehe Menü: 4.1)
- II. <u>Zeitpläne für Automatisches Daueröffnen</u> Man kann in diesem Kurzwahlmenü AUTOMATISCHES ÖFFNEN einen Schließzylinder so programmieren, dass er auf die Minute genau automatisch öffnet und schließt. (siehe Menü: 4.2)
- III. <u>Türoffen-Gültig-Zeitzonen</u> Man kann in diesem Kurzwahlmenü den "*Türoffen-Alarm"* Zeitraum programmieren. (siehe Menü: 4.3)
- IV. <u>Feiertage</u> Man kann in diesem Kurzwahlmenü Feiertage und Sondertage einstellen. (siehe Menü: 4.4)

(d) Suchen

Man kann in diesem Kurzwahlmenü in der Schliessanlage Schließzylinder und Transponder suchen.

(siehe Menü: 3.6)

(e) Ereignisse

Man kann in diesem Kurzwahlmenü Ereignisse auslesen, die am Schloss getätigt wurden.

(f) Schloss Info

Man kann in diesem Kurzwahlmenü die Bezeichnung des ELOCK((2)) Schließzylinders, seine ID-Nummer sowie Datum und Uhrzeit seiner Programmierung und die Schloss Uhrzeit erfahren.

(g) Transponder Info

Man kann in diesem Kurzwahlmenü die Bezeichnung des Transponders, seine ID-Nummer sowie Datum und Uhrzeit seiner Programmierung erfahren.

(h) Ausgabe

Man kann in diesem Kurzwahlmenü Ausgaben erstellen von:

- Zeitzonen
- Zeitpläne für automatisches Daueröffnen
- Feiertage
- Raumliste
- Transponderliste
- Ereignisse
- Ereignisse Die letzten 86
- Histrorie Bestätigungskarte
- Schließplan
- Export Raumliste/Eigenschaften



• Zusatztext für Protokoll

(i)Passwort aktiv

Man kann in diesem Kurzwahlmenü die Programmsperre aktivieren und deaktivieren.

2.5 Aktuelle Softwareversion updaten

Aufgrund der Möglichkeit, dass die Softwareversion schon etwas veraltet ist, wird empfohlen vor der ersten Inbetriebnahme der Software ein Softwareupdate durchzuführen. Hierfür muss man wie folgt vorgehen: Hilfe → Auf Updates überprüfen anklicken. Falls keine Updates verfügbar sind, erscheint folgende Meldung:



Bei dem Fall, dass Updates verfügbar sind, erscheint folgende Meldung:

((2))	
Neue updates sind verfügbar, möch Programm wird während update ge Ja Nein	nten Sie jetzt updaten? eschlossen
Ja klickt, schließt sich da	s Programm und das Update wird
(2)) wird aktualisiert	
Bitte während der Aktualisierun 67% 120 KB/s - 00:05	ng warten Abbruch
	((2)) Neue updates sind verfügbar, möcl Programm wird während update ge Ja Nein Ja klickt, schließt sich da ((2)) wird aktualisiert Bitte während der Aktualisieru 67% 120 KB/s - 00:05

Nachdem die Updates heruntergeladen, und erfolgreich installiert wurden, erscheint folgende Meldung:





Bedienungsanleitung SLS600 - 12 -

3. Aufbau eines Systems/Schließplanes

3.1 Neue System/ Schliessanlage anlegen

In der Menüleiste auf "Datei" klicken, anschließend auf "Anlage(System) Manager" klicken. Es erscheint folgendes Fenster:

🔁 Einfügen 💿 Aufheben 🚿 Umbenennen 🏓 Anlage(System) öffnen 🦸 Export Fil	le 📝
Anlage	Mifare
Adverbis-SHS	
inkaufszentrumNH	
ilock-Home-Esslingen	
ïrmaXYZ	
(indergartenBH	
<i>N</i> ain	
Austerdatenbank	
Schulgebaeude01	
SporthalleTS	

Neue Anlage anlegen

Um eine neue Anlage (Datenbank) anzulegen auf klicken und im neu geöffneten Eingabeaufforderungsfenster den Namen der neuen Anlage eingeben.

leue Anlage		
Name der Anla	ge :	
Chipart		
Elock-Con	nfort 🔾 M	lifare
Mifare option	en	
Datensecto	or : 04-07	-
Schlossdat	en in den Secto	oren
04-07	08-0B	0C-0F
10-13	14-17	18-1B
1C-1F	20-23	24-27
28-2B	2C-2F	30-33
34-37	38-3B	3C-3F
		1
	OK	Abbruch

Anschließend auf OK klicken. Es wurde nun eine neue Anlage mit dem Namen "test" angelegt.

Um eine Anlage zu löschen, die zu löschende Anlage auswählen und rechts klicken. Aufheben anklicken um die Anlage nun zu löschen. Es kommt eine Bestätigungsfrage in der gefragt wird, ob die Anlage wirklich gelöscht werden soll.



Bedienungsanleitung SLS600 - 13 -

Anlage(System) Manag	er			X
🔁 Einfügen 🤤 A	ufheben 🔀 Umbenennen	🌛 Anlage(System) öffnen	🗳 Export File	()
	Anlage	9		Mifare
Adverbis-SHS				
EinkaufszentrumNH				
Elock-Home-Esslingen				
FirmaXYZ				
KindergartenBH				
Main				
Musterdatenbank	Main			
Schulgebaeude01	Aufheben			
SporthalleTS	Umbononnon			
	UIIDellelliell			
	Anlage(System) öffnen			
	Export File			
	L			
Anzahl der Elemente : !	9			

Anlage(System) Manager	X
Sind Sie sicher ?	
Ja Nein	

Ja Mit Klick auf wird die Anlage nach Eingabe des Administrator-Kennworts gelöscht.

Nein Wenn man auf klickt, wird die Anlage nicht gelöscht.

Falls in der Anlage Transponder und Schlösser angelegt sind, kommt erneut eine Warnung, in der mitgeteilt wird, dass in der Anlage Schlösser und Transponder existieren, die mit dem Löschvorgang ebenfalls gelöscht werden.

Anlage	(System) neu/löschen/umbenennen 🛛 🔀
?	Achtung: Dieser Anlage hat Schlösser/Transponder angelegt. Diese Schlösser/Transponder werden dadurch auch gelöscht. Soll Anlage wirklich gelöscht werden?
	Ja Nein

Ja Nein klickt, wird die Anlage gelöscht. Mit Klick auf bleibt die Wenn man nun auf Anlage bestehen.

Um den Namen einer Anlage zu ändern rechts klicken und Umbenennen auswählen. Im erscheinenden Eingabeaufforderungsfenster den neuen Namen der Anlage eingeben und OK auf

klicken.

Anl

Anlage(System) N	Manager			
🔂 Einfügen 🔰	🕨 Anlage(System) öffnen			
	Anlag	9		
Deka Tower				
DemoAnlage				
GorraKrause		 Anlage(System) Manager	-X-
Innovent				
Main		_		
Musteranlage			Nouor System Name	
PB-Gefahrenmeldes	anlagen		neuer system-name.	
Schalteinrichtun	Cabaltainsialdumu			
Siemens	Schalteini Ichtung		Projektschließanlage	
Soester Velbert	Aufheben	_		
Sparkasse Mainz	Umbenennen	-		
	Anlage(System) öffnen		OK Abbrechen	
	Export File	-		
Anzahl der Elemen	te:11			

Der Name der Anlage hat sich nun geändert.

verlässt man das gesamte Menü. Mit Klick auf



3.2 Schliessung anlegen

Man kann im Kurzwahl-Menü unter "Schloss neu" (F3) in der Anlage die gewünschte Anzahl von Schliessungen anlegen.

ELOCK ((2)) Innovation in locking technology	- Version Datum : 19.1	0.2009 - Anlage: Main - Benutzer: Administrator	
Datei Funktionen Extras Ansicht Sprach	he Hilfe		Applikation Typ : Standalone
Schloss neu (F3) Reu (F4)	Zeitzonen	Schloss neu	ier Ausgabe Passwort aktiv
Schuss Schuss	Vertication Vertication sponder / Besitzer	Schloss neu	Ausgabe
9 SLS75 - Panik-Halbzyli. 10 SLS72MA - Komfortz 11 SLS72MA - Komfortz 12 SLSK5 - RFID-Mobielsc 13 SLS83 - RFID-Steuer 14 SLS88 - RFID-Motelbes 16 SLS18 - RFID-Hotelbes Schnittstelle:		Modeschlag Beschlag Steuereinheit Smart Relais 250 System Berechtigungterminal Fahrzeugsteuerung	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Stat	tus:)	

Name der Schliessung bzw. Türe eingeben.

Produkt-Typ auswählen und auf "OK" klicken.

Alle Gruppen 102		23		Ausgewählte Gruppen						
Ausgewählt	Nr.	Gruppe				Ausgewählt	Nr.		Gruppe	
	2	G-2		•			1	GHS		
	3	G-3								
	4	G-4			>					
	5	G-5								
	6	G-6			<					
	7	G-7								
	8	G-8								
	9	G-9								
	10	G-10								
	11	G-11								
	12	G-12								
	13	G-13								
	14	G-14								
	15	G-15								
	16	G-16								
	17	G-17								
	18	G-18								
	19	G-19								
	20	G-20	-	_						
	04	0.24		•						

Über das "Transponder-Gruppen"

Auswahlfenster können direkt die Zutrittsprofile der Personen für das so eben angelegte Schloss hinterlegt werden, ohne das evtl. bereits verteilte und programmierte Transponder wieder eingesammelt und neu programmiert werden müssen. Diese Profile müssen zuvor unter "Datei" ->Transpondergruppen definiert werden.

Falls nichts hinterlegt werden soll, auf "Abbruch" klicken.

Das Eingabefenster erscheint solange erneut, bis die gewünschte Anzahl der Schlösser

angelegt wurde. Wenn keine Schlösser mehr angelegt werden sollen, auf " = Abbruch" klicken.



3.3 Transponder anlegen

Man kann im Kurzwahl Menü unter "Transponder neu (F4)" in der Anlage die gewünschte Anzahl an neuen Transpondern anlegen.

ELOCK ((2)) Innovation in locking technol	ogy - Version Datum	n : 16.12.2008	- Anlage: Musterdatent	ank - Benutzer: Adminis	strator					×
Datei Funktionen Sprache Hilfe								Applikation Typ : S	Standalo	ne
Schloss neu (F3) Transponder neu (F4)	Zeitza	onen	Suchen	Ereignisse	Schloss Info (F5)	Transponder Info (F6)	Ausgabe	Passwort aktiv	B	
Ter	anonondor / Dooita	Transponde	er neu			×				
		📊 Speid	chern 😡 Programi	nieren 💕						
		Transpo	nder neu	T	ransponder Typ					
		Schlie	ssanlage Adm	inistrator 💌 C	Organisierte Transponder Keine					
ELOC(((2))		Vorna	me Frans	<u>z</u>	Elock-Comfort					
innovation in locking technology		Nachn	ame Must	erfrau	SLS91-F - Fischdesign	▼ Blau ▼				
		Konfigur	ation							
During With and a house of			Zugehörige	Zeitzone Immer	▼ laufdatum					
Haupteingang	1		Aktivierun	nsdatum	Nou	Druck			-	
2 Nebeneingang	1		Verfa	llsdatum	Neu					
			Ausnahmegene	hmiquna Nie	V					
			Daueroffe	en / Flipflop 📃						
			Ge	neralkarte 📃						
				Priorität 📃						
Schnittstelle:									•	
5	Status :									

Name des Transponders bzw. des Benutzers eingeben, und auf "OK" klicken. Das Eingabefenster bleibt solange erhalten, bis die gewünschte Anzahl der Transponder angelegt wurde. Wenn keine Transponder mehr angelegt werden sollen, auf "Abbruch" klicken.

Das "Transponder neu" Fenster schließt und man kann in der Benutzeroberfläche in der oberen Leiste die angelegten Transponder sehen.

3.4 Programmieren

Die Funktion "Programmieren" ermöglicht es durch Anschließen der Programmierstation SLS – 601 an den Computer das Programmieren der **elock2-Schlösser** und der **Transponder**.

3.4.1 Schließzylinder programmieren

Um einen Schließzylinder zu programmieren, mit der rechten Maustaste auf den zu programmierenden Schließzylinder und anschließend im Kontextmenü auf "Programmieren" klicken.

Bevor man dies jedoch macht einen Schließzylinder z.B. des Typs SLS – 61 an die Programmierstation SLS – 601 an das vorgesehene Kabel anschließen.



Bedienungsanleitung SLS600 - 16 -



Während der Programmierung sieht man in der unteren Meldungsleiste die Meldung, dass der Schließzylinder mit der jeweiligen Bezeichnung programmiert wird. Gleich daneben ist der Fortschritt der Programmierung zu sehen.

Status : Programmierung Schliessung : Hintereingang

Nach Abschluss der Programmierung öffnet sich ein neues Fenster mit folgender Meldung:





Hier die Nummer des Schließzylinders eingeben. Diese ist auf dem Schließzylinder zu finden.



Nach der Eingabe der Nummer und Klick auf "OK" gelangt man wieder zur Benutzeroberfläche.

Der programmierte Zylinder ist nun schwarz gekennzeichnet.

	vation in locking technology	- Version Datum : 16.12.2	008 - Anlage: Musterda	tenbank - Benutzer: Admir	iistrator			-	
Datei Funktionen	Sprache Hilfe	1	1 -		1	1 -	1	Applikation Typ	: Standalo
Schloss neu (F3)	Transponder neu (F4)	2 Zeitzonen	🔍 Suchen	Ereignisse	Schloss Info (F5)	Transponder Info (F6)	Ausgabe	✓ Passwort aktiv	
Rau(*) SL561 - Stand Flamm Raum Turbezelek 1 Ion 2 John	receiving and environment of the second seco	eng	Suctor				Augute	aktiv aktiv	



3.4.2 Transponder programmieren

Um einen Transponder zu programmieren, mit der rechten Maustaste auf den zu programmierenden Transponder und anschließend im Kontextmenü auf "Programmieren" klicken.

Bevor man dies jedoch macht, einen Transponder SLS – 91 auf die vorgesehene Fläche in der Programmierstation SLS – 601 legen.





Während der Programmierung sieht man in der unteren Statusleiste die Meldung, dass der Transponder mit der jeweiligen Bezeichnung programmiert wird. Gleich daneben ist der Fortschritt der Programmierung zu sehen.

Status : Programmierung Transponder : Hausmeister

26%



Nach Abschluss der Programmierung öffnet sich ein Fenster mit folgender Meldung:

ELOCK	((2))
?	Transponder 1 / Hausmeister wurde erfolgreich programmiert. Bitte geben Sie Transpondernummer dazu ein
	AU52542 OK <u>Abbrechen</u>

Hier die Nummer des Transponders eingeben. Diese findet man auf dem jeweiligen Transponder.



Schließlich erscheint eine Meldung, in der gefragt wird, ob die Transponderdaten gedruckt werden sollen:



Mit Klick auf "Ja" werden die Transponderdaten im Standard-Internetbrowser als Ausgabeprotokoll ausgegeben. Dieses Protokoll kann man bei Bedarf auf Papier drucken und bei der Transponderübergabe an den Besitzer unterschreiben lassen.



Bedienungsanleitung SLS600 - 20 -

Anlage: Musterdatenbank, Benutzer: Administrator

Sie können mit Ihrem Transponder folgende Räume öffnen und schliessen:

Pos	Raumbezeichnung	Ort	Zeitzone	Programmiert am	Daueroffen
2	Nebeneingang		Immer	02.02.2009	-

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie die ordnungsgemässe Übernahme des Transponders mit der Nr : F16016 Und verpflichten sich die Anlage bestimmungsgemäss zu nutzen und sich nach der Bedienungsanleitung zu richten.

Unterschrift :		
Personalausweis I	Nr :	

Falls kein Bedarf besteht, kann man das Protokoll als html-Datei abspeichern unter **Datei** → **Speichern unter...** Im neu öffnenden Fenster Speicherort auswählen und Dateinamen eintragen und anschließend auf **"Speichern"** klicken. Das Ausgabeprotokoll ist nun unter dem eingetragenen Namen an dem ausgewählten Ort als html-Datei gespeichert.

Nach dem Programmieren des Transponders ändert sich die Farbe des programmierten Transponders auf schwarz in der Benutzeroberfläche.

ł	🧨 ELOCK ((2)) Innovation in locking technology - Version Datum : 16.12.2008 - Anlage: Musterdatenbank - Benutzer: Administrator								
I	Datei	Funktionen	Sprache Hilfe						
	8	Schloss neu (F3)	Transp neu (F4	onder)		Zeitzonen	🔍 Suchen	Ereignisse	Schloss Info (F5)
	SL	S91-F - Fische	design-Transpo	. Tra	nspo	nder / Besitzer			
	Rau	m/Türbezeicht		1 Markus Mustermann	2 Franz Musterfrau	ranz Musterfrau			
		1 Hauj	oteingang						
		2 Nebe	eneingang		2				



Bedienungsanleitung SLS600 - 21 -

3.5 Suchfunktion

Die Suchfunktion ermöglicht bei einer großen Anlage mit vielen Schließzylindern und Transpondern die gewünschte Schliessung und den Transponder leichter zu finden.

	Suchen
--	--------

Hierfür auf den Button im Kurzwahl Menü klicken. Es öffnet sich ein Drop-Down Menü, in dem man zwischen Transponder und Raum auswählen kann.



3.5.1 Suchen nach Raum

Um einen Raum zu suchen im Suchen Menü auf "Raum suchen" klicken. Es erscheint ein Fenster in dem alle Schließzylinder der Schliessanlage aufgelistet sind.

Raum su	ichen		×
Nr. 1	Raum/Türbezeichnung Haupteingang	Zylind: 071056	ernummer
	Caban Sia hitta dia Raumbatainhorung	ein	ОК
	Haupt		Abbruch

Im Textfeld kann man den Namen des gesuchten Zylinders eingeben. Wenn man einen Buchstaben eingibt werden alle Zylinder ausgeblendet, deren Bezeichnung mit einem anderen Buchstaben anfängt.

Wurde der gewünschte Zylinder gefunden, auf "OK" klicken.

Es erscheint das Eigenschaftsfenster des gesuchten Zylinders.



3.5.2 Suchen nach Transponder

Um einen Transponder zu suchen im "Suchen" Menü auf "Transponder suchen" klicken. Es erscheint ein Fenster in dem alle Transponder der Schliessanlage aufgelistet sind.

N.L.	Toos and an	The second second second second second	To should be shown as a
INF.	Transponder	Transpondernummer	Zutrittsgruppe
ь	Markus Muller		
8	Martin Albrecht		
9	Christoph Düngemann		
Sı	chen nach Zufrittsgruppe		
] Si	chen nach Zufrittsgruppe Geben Sie hitte Transnonderfu	eyf ein	ОК

Im Textfeld kann man den Namen des gesuchten Transponders eingeben.

Wenn man einen Buchstaben eingibt werden alle Transponder ausgeblendet, deren Bezeichnung mit einem anderen Buchstaben anfängt.

Wurde der gewünschte Transponder gefunden, auf "OK" klicken.

Es erscheint das Eigenschaftsfenster des gesuchten Transponders.

Transponder Eigensch	aften (1 / SLS91-F - Fischdesign-Transponder Blau)
Speichern (F5)	Se Ausgabe 🕼 Programmieren 👔
Besitzer Schli	esskreis Konfiguration Relais-/Zeitsteuerung Hotel-line History
ID Nummer	Typ SLS91-F - Fischdesign-Transponder 💌 Blau 💌
Nummer	
Vorname	31-F - Fischdesign-Transponder Nachname Blau
Adresse	
Postleitzahl	Stadt
Abteilung	
	Druck
Personalnummer	Abteilungsnummer
Ansprechname	Briefanrede
Geburtsname	Mädchenname
Betriebsrat	Steuernummer
Aussendienst	Arbeitsart
Geburtsdatum	Arbeitsanfang datum
Telefon	Telefax
E-Mail	
Bemerkung	



3.6 Kopieren

Die Funktion "Kopieren" ermöglicht einen Transponder oder Schließzylinder 1zu1 mit ihren jeweiligen individuellen Eigenschaften zu kopieren.

3.6.1 Kopieren von Transpondern

Rechtsklick auf einen beliebigen Transponder, im Kontextmenü "Kopieren" wählen. Folgendes Fenster erscheint:

Kopiere	n des Transponders (Herr	×
?	Anzahl der Kopien eingeben.	
-	1	
	2	=
	3	-
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	-
	<u>O</u> K <u>A</u> bbrechen	

Hier die gewünschte Anzahl (1-50) der Kopien angeben und auf "OK" klicken.

Auf der Benutzeroberfläche kann man nun in der Transponderleiste einen neuen Transponder erkennen, welcher dieselben Berechtigungen wie der kopierte Transponder hat.

🖉 EL	ELOCK ((2)) Digitales Schliesssystem - Version Datum : 11.03.2006 - Anlage: Bedienungsanleitung - Benutzer: Administrator																											
Datei	Funkti	onen Sprache Hilfe																										
B	Schloss neu (F3)	Chip neu (F4)	Zeitzonen				[Suchen [Ereignisse			Schloss Info (F5)				Chip Info (F6)		Ausgabe							
			Тга	Transponder																								
DI	GITAL	DCC ((2)) Locking system	Hausmeister	Herr Mann	Sekretärin Hr. Mann	Frau James	Sekretärin Fr. James	Frau Maier	Sekretärin Fr. Maier	Herr Sieb	Sekretärin Hr. Sieb	Herr Ahmet	Sekretärin Hr. Ahmet	Herr Akman	Sekretärin Hr. Akman	Herr Sancak	Sekretärin Hr. Sancak	Frau Walk	Sekretärin Fr. Walk	Frau Meyer	Sekretärin Fr. Meyer	Herr Kurz	Sekretärin Hr. Kurz	Reinigunsfirma	Notschlüssel	Sekretärin Hr. Sieb1		
			-	2	m	4	s	9	~		6	e	7	12	9	14	15	9	1	₽	19	20	21	22	23	24		
Rau	n/Türbe	zeichnung								_																		
	1	Haupteingang		V	V	V	V	V	V	2	2	V	V	V	V	V	V	r	V	r	r	V	r		V	r		
	2	Hintereingang	2	V		V		V		2		r		V		V		r		V		V		V	2			
	3	Heizraum	2																					V	2			
	4	Büro Herr Mann	2	V	V																			V	2			
	5	Büro Frau James	2			V	V																	V	2			
	6	Büro Frau Maier	2					V	V															V	2			
	7	Büro Herr Sieb	2							2	2													r	r	r		
	8	Büro Herr Ahmet	2									r	V	V		V								V	V			
	9	Büro Herr Akman	2									r		V	V	V								r	r			
	10	Büro Herr Sancak	2									r		V		V	r							V	r			
	11	Büro Frau Walk	2																					r	R			
	12	Büro Frau Meyer												1						r	V		3	/	Ŋ			
	13	Rüro Herr Kurz										1										V	/_					



3.6.2 Kopieren von Schließzylindern

Beim Kopieren des Schließzylinders geht man identisch wie beim Kopieren eines Transponders vor (siehe 3.7.1)

Programmier- bzw. Programmsperre

Die Software SLS-600 hat eine Sperre, die nach jedem Neustart

automatisch aktiviert wird. Sie verhindert, dass sicherheitsrelevante Einstellungen unbeabsichtigt verändert werden. Will man z.B. einen Transponder umprogrammieren, muss man die Programmiersperre aufheben (was nur unter Benützung des Passwortes möglich ist).

Aufheben der Programmier- bzw. Programmsperre:

Im Kurzwahlmenü in das Feld neben Passwort aktiv klicken.

Wenn ein Haken im Feld ist, ist die Programmiersperre deaktiviert und man kann an dem Projekt arbeiten.

Wenn kein Haken im Feld ist, verschwinden die angelegten Transponder und Schließungen. Arbeiten an dem Projekt ist nicht mehr möglich.

Diese Funktion ist für folgendes gedacht:

4. Zeitzonenverwaltung

4.1 Zeitzonen erstellen

ELOCK ((2)) Innovation in locking technology - ¹	Version Datum : 16.12.2008 - Anlage: Musterdatenba	ank - Benutzer: Administra	tor				
Datei Funktionen Sprache Hilfe						Applikation Typ	: Standalone
Schloss neu (F3) Transponder neu (F4)	Zeitzonen 🔍 Suchen	Ereignisse	Schloss Info (F5)	Transponder Info (F6)	Ausgabe	Passwort aktiv	
ELOCC ((2)) Innovation in locking technology Raum/Turbezeichnung	Zeitzonen Zeitpläne für automatisches Daueröffnen - 1 Türoffen-Gütlig-Zeitzonen Feiertage						
1 Haupteingang 2 Nebeneingang							-

Man kann im Kurzwahl Menü unter "Zeitzonen" im Drop-Down Menü drei Optionen wählen.

- Zeitzonen
- Zeitpläne für automatisches Daueröffnen-1
- Türöffnen-Gütlig-Zeitzonen
- Feiertage

Durch Klicken auf die Schaltfläche "Zeitzonen" erscheint folgendes Fenster:



Zeitzonen										
Nr. Name	Bemerkung	Benutzt								
1 Timezone 1										
2 Timezone 2										
3 Timezone 3										
4 Timezone 4										
5 Timezone 5										
6 Timezone 6										

Hier kann man nun 6 verschiedene Zeitzonen einstellen.

Mit Rechtsklick auf ein Feld erscheint ein Menü in dem drei Untermenüs wählbar sind.

Zeitzonen										
Nr. Name		Bemerk	ung	Benutzt						
1 Timezone 1										
2 Timezone 2	Aus	sgewählte Zeitzone öffnen								
3 Timezone 3	Bez	zeichnung ändern								
4 Timezone 4	D									
5 Timezone 5	Rei	nerkung andern								
6 Timezone 6										

Mit Klick auf "Ausgewählte Zeitzone öffnen" öffnet sich ein neues Fenster, in dem die Zeitzoneneinstellungen gemacht werden können.

Timezone 1	-								
Speic	Fill Speichern								
Von	Bis								
00:00 💌	00:00 💌	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	
00:00 🔻	00:00 💌	Мо	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	
00:00 🔻	00:00 💌	Мо	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	
00:00 💌	00:00 💌	Мо	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	
00:00 🔻	00:00 💌	Мо	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	
00:00 🔻	00:00 💌	Мо	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	
00:00 🔻	00:00 💌	Мо	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	
00:00 🔻	00:00 💌	Мо	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	

Die Buttons für die Wochentage sind noch nicht aktiv, da die Uhrzeiten noch nicht eingestellt sind. Wenn man nun die Uhrzeiten einstellt aktivieren sich die Buttons automatisch und man kann die Tage anklicken, an denen die Zeiteinschränkung gültig sein soll. Die Zeiten sind in den 15 Minutentakten einstellbar.



Bedienungsanleitung SLS600 - 26 -

Timezone 1 -								×	
Speicher	Speichern 🔐								
Von	Bis								
09:45 💌	15:15 💌	Мо	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	
05:15 💌	20:15 💌	Мо	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	
07:30 💌	16:30 💌	Мо	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	
10:30 💌	19:45 💌	Мо	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	
09:00 💌	14:30 💌	Мо	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	
08:00 💌	14:00 💌	Мо	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	
00:00 💌	00:00 💌	Мо	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	
00:00 💌	00:00 🔻	Мо	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	

In unserem Beispiel kann ein Transponder, der der Zeitzone "Timezone 1" untergeordnet ist, die jeweilige Schliessung montags, donnerstags und freitags von 09:45 Uhr bis 15:15 Uhr öffnen und schließen.

Wenn die Zeiten eingestellt wurden auf den Button **Speichern** klicken. Eine Meldung erscheint, in der gefragt wird, ob die Änderungen gespeichert werden sollen. Falls dies gewünscht wird, auf "Ja" klicken. Andernfalls auf "Nein".____

Schließlich gelangt man durch Klicken auf den Button wieder zurück zum Fenster mit den sechs verschiedenen Zeitzonen. Es hat sich jedoch im Feld "Benutzt" ein Haken in das Kästchen gesetzt. Dies bedeutet, dass diese Zeitzone konfiguriert wurde.

Durch Rechtsklick auf eine Zeitzone kann man zusätzlich die Bezeichnung der Zeitzone ändern und eine Bemerkung hinzufügen.

eitz	onen			***************************************
8				
Nr.	Name		Bemerkung	Benutzt
1	Winter	Zeitzone für die V	Vinterzeit	~
2 F	Frühling	Zeitzone für die F	rühlingszeit	
3 8	Sommer	Zeitzone für die S	lommerzeit	
41	Herbst			
5	Timezone 5		Ausgewählte Zeitzone öffnen	
6	Timezone 6		Bozoichnuma ändorn	
			Dezeichnung anuern	
			Bemerkung ändern	

4.2 Zeitpläne für automatisches Daueröffnen

Mit der Funktion **AUTOMATISCHES ÖFFNEN** kann ein Schließzylinder so programmiert werden, dass er auf die Minute genau automatisch öffnet und schließt.

Durch Klicken auf die Schaltfläche "Zeitpläne für automatisches Daueröffnen" erscheint folgendes Fenster:



Zeit	tzonen Historie		
Nr.	Bezeichnung	Bemerkung	Benutzt
1	Auto. Timezone 1		
2	Auto. Timezone 2		
3	Auto. Timezone 3		
4	Auto. Timezone 4		
5	Auto. Timezone 5		
6	Auto. Timezone 6		
7	Auto, Timezone 7		
8	Auto. Timezone 8		
9	Auto. Timezone 9		
10	Auto. Timezone 10		
11	Auto. Timezone 11		
12	Auto. Timezone 12		
13	Auto. Timezone 13		
14	Auto. Timezone 14		
15	Auto. Timezone 15		
16	Auto. Timezone 16		
17	Auto. Timezone 17		
18	Auto. Timezone 18		
19	Auto Timezone 19		

Es gibt 6 verschiedene Zeitzonen Ebenen mit denen man je 8 verschiedene Einstellungsmöglichkeiten vergeben kann.

Durch Doppelklick auf eine Zeitzone öffnet sich folgendes Fenster:

Auto. Time	zon	e 1 -							
Speic	hern	1							
Von		Bis							
00:00	•	00:00 💌	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
00:00	-	00:00 💌	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
00:00	-	00:00 🔻	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
00:00	•	00:00 💌	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
00:00	-	00:00 🔻	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
00:00	-	00:00 💌	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
00:00	-	00:00 💌	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
00:00	-	00:00 🔻	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So

Die Buttons für die Wochentage sind noch nicht aktiv, da die Uhrzeiten noch nicht eingestellt sind. Wird die Uhrzeit eingestellt, aktivieren sich die Buttons und man kann die Tage anklicken, an denen die Zeiteingrenzung gelten soll.

Auto. Time	Auto, Timezone 1 - 🛛 🔀									
Speic	Speichern 👔									
Von		Bis								
10:29	-	12:12	-	Мо	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
01:30	-	03:19	-	Мо	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
18:29	-	22:57	-	Мо	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
13:45	-	22:04	-	Мо	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
10:15	-	21:25	-	Мо	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
00:00	-	00:00	-	Мо	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
00:00	-	00:00	-	Мо	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
00:00	-	00:00	-	Мо	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So



Wenn die Einstellungen durchgeführt wurden, auf den Button **Speichern** oben rechts klicken. Im erscheinenden Fenster auf "Ja" klicken falls die Einstellungen so gespeichert

werden sollen. Anschließend auf den Button wirden klicken um das Fenster zu schließen.

Man kehrt wieder in das Fenster mit den 6 Zeitzonen zurück. Im Feld "Benutzt" hat sich ein Haken in das Kästchen der konfigurierten Zeitzone gesetzt.

Durch Rechtsklick auf eine Zeitzone kann man zusätzlich die Bezeichnung der Zeitzone ändern und eine Bemerkung hinzufügen.

Zeitpläne für automatisches Daueröffnen 🛛 🔀										
1										
Nr. N	ame		Bemerkung	Benutzt						
1 Spätschicht	Zeitpl	an für die Sp	pätschicht	V						
2 Frühschicht	Zeitpl	an für die Fr	ühschicht							
3 Mittagsschich	t 🛛									
4 Auto, Timezon	e 4		Ausgewählte Zeitzone öffnen							
5 Auto, Timezon	e 5		Bezeichnung ändern							
6 Auto. Timezon	e 6		Demoslume ändern							
			Bemerkung andern							

Durch Klicken auf den Button gelangt man wieder auf die Benutzeroberfläche.

4.3 Feiertagsplanung

ELOCK2

Wenn Feiertage eingestellt werden, können Transponder die einer Zeitzone zugeordnet sind, die Schliessung nicht öffnen, obwohl sie laut Zeitzonenzugehörigkeit Berechtigung hätten. Mit einem Klick auf "Feiertage" im Zeitzonen-Untermenü erscheint wieder ein Zeitpläne Fenster. Ein "Doppelklick auf "Holidays -1 "öffnet den zugehörigen Kalender.

Feierta	ge		×								
1											
Feier	Feiertage History										
Nr.	Bezeichnung	Bemerkung	Benutzt								
1 F	tolidays - 1										
2 H	Holidays - 2										
з ⊦	Holidays - 3										
4 ⊢	lolidays - 4										
5 F	lolidays - 5										
6 ⊢	lolidays - 6										



Holidays - 1 -	Holidays - 1 -						
🗳 Edit Feid	💗 Edit Feiertage-Pool 🛛 🕎						
-Datum Auswahi	Monat	Februar	-	Auswahl	Jahr 2	2009 *	Name des Tages Datum
Мо	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	
2	3	4	5	6	7	1 8	
9 V	9 Variabler Feiertag			13	14	15	
16 F	16 Fester Feiertag Betriebs Ferien		19	20	21	22	
23			26	27	28		
Fest	ter Feierta	g					
Vari	iabler Feier	rtag					
Betr	iebs-Ferie	n					Anzahl der Elemente : 0

Hier kann man nun feste, variable Feiertage oder Betriebsferien einstellen. Hierfür im Drop-Down Menü den Monat und das Jahr auswählen und anschließend auf den Tag klicken. Es erscheint ein Menü in dem man zwischen variablem-, festem Feiertag oder Betriebsferien auswählen kann. Wenn z.B. auf festen Feiertag geklickt wird erscheint ein neues Fenster mit einem leeren Feld. In das leere Feld kann man die Bezeichnung des Feiertages eintragen.

Feiertag	je		×
?	Name des Tage	s (03.10.2005) <u>A</u> bbrechen	

Den Namen des Tages eingeben und auf "OK" klicken. Das alte Fenster kommt erneut zum Vorschein mit folgender Änderung:

Edit F	- eiertage-F	Pool 🔐						
Datum					_		Name des Tages	Datum
Auswa	hl Monat	Januar	-	Auswahl	Jahr 2	:009 🚊	Neujahr	01.01.XXXX
Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So		02.01.2009
1410		1411			34			05.01.2009
			1	2	3	4		07.01.2009
5					10	11		08.01.2009
12	13	14	15	16	17	18		09.01.2009
19	20	21	22	23	24	25	50-jähriges Jubil	22.01.2009
26	27	28	29	30	31			
F	ester Feiert	ag						
V	ariabler Fei	ertag						
E	etriebs-Feri	en					Annahl dan Elananda	0

Nun kann man die eingestellten Feiertage im rechten Feld sehen. Feste Feiertage sind gelb und variable Feiertage grün, Betriebsferien orange markiert. Der unterschied zwischen



festen und sonstigen Tagen ist der, dass sich feste Feiertage jedes Jahr wiederholen. Die Sonstigen sind jedoch nur für den einzigen Tag eingestellt und wiederholen sich nicht mehr.

ltum Auswahl	Monat	Januar	-	Auswahl	Jahr 2	2010	Name des Tage: Neujahr	s Datum 01.01.XXX
Мо	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So		02.01.200
				1	2	3		06.01.200
4	5	6	7	8	9	10		08.01.200
11	12	13	14	15	16	17		09.01.200
18	19	20	21	22	23	24	50-jahriges Jubila	22.01.200
25	26	27	28	29	30	31		
		11			1			

Falls man nun die Bezeichnung des Feiertages ändern oder den Feiertag löschen will, einfach im rechten Feld auf den jeweiligen Tag mit der rechten Maustaste klicken, und die gewünschte Operation ausführen.

Mo Di Mi Do Fr Sa So 02 Mo Di Mi Do Fr Sa So 05 4 5 6 7 8 9 10 08 11 12 13 14 15 16 17 09	0.01.000		Neujahr	2010 🕂	Jahr 2	Auswahl	-	Januar	Monat	Auswahl
Image: Constraint of the state of)5.01.200	02. 05.		So	Sa	Fr	Do	Mi	Di	Мо
4 5 6 7 8 9 10 08 11 12 13 14 15 16 17 09)6.01.200)7.01.200	06. 07.		3	2	1				
	8.01.200	08.		10	9	8	7	6	5	4
18 19 20 21 22 23 24 50-jähriges Jubilation 20 Umbe	enennen	riges Jub ^{ere} Do Umber	50-jährige	24	23	22	21	20	12	11
25 26 27 28 29 30 31 Aufhe	ieben	Aufhet		31	30	29	28	27	26	25

Mit "Umbenennen" kann man den Namen ändern, mit "Aufheben" den Feiertag löschen.



Über den Punkt "Edit Feiertage-Pool" können feste Feiertage komfortabeler in eine andere Zeitzonenbelegung übernommen werden.

Edi	t Feiertage-Poo	I						x
ľ	1997 - 19							
	Feiertage im P	ool			Feiertage für d	lieses System		
	Ausgewählt	Name des Tages	Datum		Ausgewählt	Name des Tages	Datum	1
		Neujahr	01.01.XXXX			Neujahr	01.01.XXXX	1
		1. Mai	01.05.XXXX			1. Mai	01.05.XXXX	
		Mariä Himmelfahrt	15.08.XXXX			Mariä Himmelfahrt	15.08.XXXX	
		Allerheiligen	01.11.XXXX			Allerheiligen	01.11.XXXX	
		Weihnachten	25.12.XXXX	>		Weihnachten	25.12.XXXX	
		Weihnachten	26.12.XXXX			Weihnachten	26.12.XXXX	
							02.01.2009	
							05.01.2009	
							06.01.2009	
							07.01.2009	
							08.01.2009	
							09.01.2009	
						50-jähriges Jubil	22.01.2009	
								1
	Anzahl der Elei	mente : 6			Anzahl der Elei	mente : 13		

Wenn die Einstellungen fertig sind auf den Button klicken. Somit gelangt man wieder zurück in das Fenster mit den Zeitzonenbelegungen.

Nr.	Name	Bemerkung	Benutzt
1 Winte	r	Zeitzone für die Winterzeit	~
2 Frühli	ing	Zeitzone für die Frühlingszeit	
3 Somr	ner	Zeitzone für die Sommerzeit	
4 Herbs	st	Zeitzone für den Herbst	
5 Time:	zone 5		
6 Time:	zone 6		

Öffnet man nun eine neue Zeitzonenbelegungen, hier im BSP "Holidays -2" Findet man unter "Edit Feiertage-Pool" die vorher ausgewählten Tage und kann diese übernehmen.

Wenn alle Einstellungen vorgenommen wurden, auf den Button wird klicken. Die Einstellungen werden gespeichert, das Fenster wird geschlossen und die Benutzeroberfläche kommt wieder zum Vorschein.

ELOCK2 Bedienungsanleitung SLS600 - 32 -

5. Eigenschaften der Transponder

Durch Doppelklick auf den jeweiligen Transponder öffnet sich ein Fenster in dem die individuellen Eigenschaften des jeweiligen Transponders einstellbar sind.

Schloss 70 Transpon	ier 🖚 -		0.1		Con Schloss	(Transponder		- Passwort	6
neu (F3) 🙌 neu (F4)	× 20	stzonen	Suchen	Ereignisse	Info (F5)	1 Info (F6)	Ausgabe	aktiv	ļ
	Transponder / Bes	itzer							
		Transponder Eig	enschaften (2 / S	LS91-F - Fischdesign-Trans	ponder Grün)	EX			
	desiç desiç s-Tr	Speicher	n (F5) 😒 Au	sgabe 🛛 🔞 Programmie	ren 👔				
	sch sch sch swei			Villa II Vali					
ii occ ((2))	LE E E E A	Besitzer	Schliesskreis	Konfiguration Relais	-)Zeitsteuerung Hot	el-line History			
	91-10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	ID Nur	imer	Typ SLS91-F - Fischd	esign-Transponder 💌	Grün 💌			
novation in locking technology	2 2 2 2 2 2	Nur	mer						
		Vorr	ame 31-F-Fiso	hdesign-Transponder	Nachname Grün				
		e Adr	esse						
m/Türbezeichnung		Postlei	zahi	s	tadt				
SLSV4 - RFID-Einsteck.		Abte	iung						
2 SLS61 - Standardzylin			Druck	D	uck				
3 SLS63 - Dualzylinder		Personalnur	mer	Abteilungsnum	mer				
4 SLS65 - Halbzylinder		Ansprechr	ane	Briefann	ede				
6 SI S72 - Komfortzylinder		Geburtsr	ame	Mädchenn	ame				
7 SLS67 - Vorhangschlo.		Betriet	srat	Steuernum	mer				
8 SLS73 - Panik-Dualzyli.		Aussend	enst	Arbeit	sart				
9 SLS75 - Panik-Halbzyli.		Geburtsd			dum				
10 SLS/2MAL - Komfortz.		Tel	ofon	Tok					
12 SLSK5 - RFID-Möbelsc			Meil .	100					
13 SLS83 - RS485-Steuer.			-mail						
14 SLS85 - TCP/IP-Steuer.		Berner	kung						
15 SLSB8 - RFID-Türbesc									
D SLOTIO - KHID-HOTEIDES.		-							
		L							

5.1 Eigenschaften der Transponder: Register "Besitzer"

Transponder Eigensch	aften (2 / SLS91-F - Fischdesign-Transponder Grün)
Speichern (F5)	Se Ausgabe 🕢 Programmieren 👔
Besitzer Schli	esskreis Konfiguration Relais-/Zeitsteuerung Hotel-line History
ID Nummer	Typ SLS91-F - Fischdesign-Transponder 💌 Grün 💌
Nummer	
Vorname	31-F - Fischdesign-Transponder Nachname Grün
Adresse	
Postleitzahl	Stadt
Abteilung	
Darconalnummar	Druck Druck
A serve also and	
Ansprechname	
Geburtsname	Madchenname
Betriebsrat	Steuernummer
Aussendienst	Arbeitsart
Geburtsdatum	Arbeitsanfang datum
Telefon	Telefax
E-Mail	
Bemerkung	
	<u></u>



Auf der Registerkarte "Besitzer" ist es möglich, um eine bessere Verwaltung der Transponder durchführen zu können, Daten des Besitzers zu vermerken. Dabei wird im ersten Feld eine Nummer vergeben, die nicht veränderbar ist. Sie wird nach der Programmierung des Transponders vom Programm verlangt, die dann hier festgehalten wird. Jeder Transponder besitzt eine einmalige ID-Nr. Somit ist es möglich als Systemverwalter herauszufinden, wem dieser Transponder gehört. Die weiteren Felder sind für persönliche Daten des Besitzers bestimmt.

5.2 Eigenschaften der Transponder: Register "Schliesskreis"

Besitzer	Schliesskreis	Konfiguration	Rela	is-/Zeit	tsteuerung	Hotel-line	History
ugewies	ene Schliessunge	n		Gespe	rrte Schliess	sungen	
Nr. 92 81 3 81 11 81 12 81 13 81	Schliess 861 - Standardzyli 863 - Dualzylinder 872MAR - Komfor 8K5 - RFID-Möbel 883 - RS485-Steu	sung nder zylinder rechts schloss erung	> >> <	Nr. 1 5 6 7 8 9 10 14 15 16	SLSV4 - RF SLS65 - Ha SLS71 - Pa SLS72 - Ko SLS73 - Pa SLS75 - Pa SLS75 - Pa SLS75 - Pa SLS75 - Pa SLS75 - RF SLS88 - RF SLS88 - RF	Schliessung ID-Einstecksc Ibzylinder nikzylinder mfortzylinder rhangschloss nik-Dualzylind nik-Halbzylind - Komfortzylind P/IP-Steuerun ID-Türbeschla ID-Hotelbesch	hloss er er ler links g g nlag
Anzahl dei	Elemente : 5 / 16			Anzah	l der Elemen	te : 11 / 16	

In dem Register "Schliesskreis" ist es möglich außerhalb der Benutzeroberfläche alle "Zugewiesenen Schliessungen" und alle "Gesperrten Schliessungen" zu sehen.

Man hat die Möglichkeit mit den Pfeil Buttons Schliessungen von der einen auf die andere Liste zu versetzen.

Button ≥ ermöglicht einzeln zugewiesene Schliessungen in die gesperrten Schliessungen zu versetzen.

Button ≥ ermöglicht alle zugewiesenen Schliessungen in die gesperrten Schliessungen zu versetzen.

Button sermöglicht einzeln gesperrte Schliessungen in die zugewiesenen Schliessungen zu versetzen.

Button <a>
ermöglicht alle gesperrten Schliessungen in die zugewiesenen Schliessungen zu versetzen.



5.3 Eigenschaften der Transponder: Register "Konfiguration"

Transponder Eigenschaften (2 / SLS91-F - Fischdesig	gn-Transponder Grün)					
📊 Speichern (F5) 📎 Ausgabe 🔞 Prog	grammieren 🔯					
Besitzer Schliesskreis Konfiguration	Relais-Zeitsteuerung Hotel-line History					
Benutzer	Administrator					
Zugenorige Zeitzone	Immer Koin Ablaufdatum					
Aktivierungsdatum						
Verfallsdatum	Neu Pruck					
Zutrittsgruppen	Keine					
	Chipart Elock-Comfort 💌					
Daueroffen / Flipflop						
Generalkarte						
Pi	riorität 📃					

Der Register "Konfiguration" ist für die Zuweisung einer Zeitzone auf den Transponder. Das heißt, dass ein Transponder, dem eine Zeitzone zugewiesen wurde, alle Schliessungen nur zu den bestimmten Zeiten der zugewiesenen Zeitzone öffnen kann. Wenn man im Untermenü "Zugehörige Zeitzone" eine Zeitzone auswählt, gilt dies für diesen Transponder in allen berechtigten Schliessungen.

Um die allgemeine zugehörige Zeitzone zu vergeben, geht man wie folgt vor. Durch Klicken auf den Button rescheint ein Drop-Down Menü, in dem man eine Zeitzone auswählen kann.

Fransponder Eigenschaften (1 / SLS91-F - Fischdesign-Transponder Blau)							
📊 Speichern (F5) 📎 Ausgabe 🔞 Prog	grammieren 👔						
Besitzer Schliesskreis Konfiguration	Relais-/Zeitsteuerung Hotel-line History						
Benutzer	Administrator						
Zugehörige Zeitzone	Immer 💌						
Aktivierungsdatum Verfallsdatum Zutrittsgruppen	Immer Timezone 1 Timezone 2 Timezone 3 Timezone 4						
	Timezone 5 twesenheit						
C							
Daueroffen / F	ilipflop 📃						
Genera	ilkarte 🔤						
Pi	riorität 📃						



Bedienungsanleitung SLS600 - 35 -

Gewünschte Zeitzone aussuchen und anklicken.

Ein Pop-Up erscheint in dem gefragt wird, ob alle Zeitzonen der aktiven Schliessungen des Transponders mit der ausgewählten Zeitzone überschrieben werden sollen.

Transponder Eigenschaften (Herr Sancak)						
?	Alle Zeitzonen der aktiven Schliessungen des Transponders mit der selektierten Zeitzone überschreiben ?					
	Ja					

Mit "Ja" wird dies bestätigt. Der Transponder besitzt nun die ausgewählte Zeitzone. Wenn auf "Nein" geklickt wird, bleibt die zugehörige Zeitzone unverändert.

5.3.1 Aktivierungs- und Verfallsdatum

Wenn einem Transponder eine Zeitzone zugewiesen wurde, kann man ihm zusätzlich ein Aktivierungs- bzw. Verfallsdatum zuordnen. Das heißt, der Transponder kann die zugeordneten Schliessungen frühestens ab dem eingestellten Aktivierungsdatum, bis spätestens dem eingestellten Verfallsdatum öffnen und schließen. Die Daten sind bis auf die Minute genau einstellbar.

Falls man keine Daten einstellt, werden Aktivierungs- und Verfallsdatum automatisch vom System vergeben.

Um einem Transponder ein Aktivierungs- bzw. ein Verfallsdatum zu geben, geht man wie folgt vor:

Man klickt auf den Button **Neu** neben dem Aktivierungsdatumsfeld. Es wird sich ein neues Fenster öffnen in dem Sie einen Kalender sehen.

Datu	m & Uhi	zeit						
Da	atum Auswahl N	Monat	Dezembe	er 💌 A	uswahi Jai	hr 2	006 *	
[Мо	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	
					1	2	3	
	4	5	6	7	8	9	10	
	11	12	13	14	15	16	17	
	18	19	20	21	22	23	24	
	25	26	27	28	29	30	31	
	_11	vrzoit						
		19:15	-]		μ	OK	

Hier kann man nun das Datum einstellen, ab wann der Transponder aktiv sein soll. Wenn Sie nun auf "OK" klicken, wird im Aktivierungsdatumsfeld das eingestellte Datum stehen.



Transponder Eigenschaften (2 / SLS91-F - Fischdesign-Transponder Grün)										
Speichern (F5) 🔆 Ausgabe 🕼 Programmieren 🔐										
Besitzer Schliesskreis Konfiguration	Relais-/Zeitsteuerung Hotel-line History									
Benutzer	Administrator									
Aktiviorungsdatum	O4 02 2000 42:00 Nou									
Mathematica										
venaisuatum	29.02.2084 12:00 Neu Pruck									
Zutrittsgruppen	Keine									
	Chipart Elock-Comfort 💌									
Daueroffen / Flipflop 📃										
Generalkarte										
Priorität										

Für das Verfallsdatum geht man identisch vor.

Zutrittsgruppen

Das Drop-Down Menü "Zutrittsgruppen" dient lediglich als Übersicht der zugeteilten Zutrittsgruppe.

Chipart

Elock-Comfort – Standard Auswahl nicht ändern!

Daueroffen

Wenn in den Eigenschaften des Transponders im Register "Konfiguration" bei "Daueroffen" ein Haken gesetzt ist, kann der Transponder den berechtigten Schließzylinder in den "Daueroffen"-Modus versetzen.

Um einen Schließzylinder in den "Daueroffen"-Modus zu versetzen, muss zusätzlich der Schließzylinder, den "Daueroffen"-Modus unterstützen.

Generalkarte

Öffnet eine Zylinder immer unabhängig der eingestellten Zeitzonen. Notöffnungstransponder.

Priorität

Priorität 01-ohne Funktion Priorität 02-Alarm dient zur Scharf- / Unscharfschaltung der Einbruchmeldeanlage Priorität 03-keine Bürofunktion (dieser Transponder kann die Bürofunktion nicht auslösen)


Bedienungsanleitung SLS600 - 37 -

5.4 Eigenschaften der Transponder: Register "Relais-/Zeitsteuerung"

ansponder Eigenschaf	ten (2 / SLS91-F	- Fischdesig	ın-Transponder Grün)	E
Speichern (F5)	📎 Ausgabe	💿 Prog	rammieren 👔	
Besitzer Schlies	skreis Konf	iguration	Relais-/Zeitsteuerung	Hotel-line History
Anlage Administrator Administrator Administrator Administrator	Nr. 1 SLSV4 2 SLS61 3 SLS63 4 SLS65 5 SLS71 ELOCK ((2)) Bit Im Tin Tin	Si - RFID-Eins - Standardzy - Dualzylind - Halbzylind - Panikzylind te eine ne mer mer mer mezone 1 mezone 2	chliessung teckschloss ylinder er der der ue Zeitzone auswähle	Relais-/Zeitzonen Immer I Zeitzone zuweisen Immer Immer Immer
Suche :		gefu	nden : 0 / 5	

In dem Register "Zeitsteuerung" ist es möglich alle Schliessungen zu sehen, für die der Transponder die Berechtigung hat mit welcher Zeitzone er die Schliessung öffnen oder schließen darf.

Hier kann einem Transponder individuell für jede Schliessung eine bestimmte Zeitzone (7 verschiedene Zeitzonen wählbar) vergeben werden.

Man wählt eine im Drop-Down Menü aufgelistete Auswahlmöglichkeit und klickt auf "OK" Die Zeitzone für diese Schliessung wird auf die ausgewählte Zeitzone umgestellt.

Speichern der Einstellungen

Um nun alle veränderten Einstellungen der Transpondereigenschaften zu speichern, auf den

Button ben links klicken. Um das Fenster zu schließen auf den Button klicken.



6. Allgemeine Eigenschaften der Schliesskomponenten

Durch Doppelklick auf die jeweilige Schliessung öffnet sich ein Fenster, in dem die individuellen Eigenschaften des jeweiligen Zylinders einstellbar sind.

0	-	_	_		~		_	-	-						_			_										
Schloss	Transponde	er			Ð	M .	Zeitz	oner	n	Schloss E	igen	schaft	ten (2 /	SLS	61 -	Standa	rdzyl	ind	er)								x	
					7	*					a i a la		res X	den .	۸	un lun	0	D-					ы	_	_	-	_	٦
	1	Тга	inst	on	der	/Be	sitz	ег	1	III S	eicr	iern (F5)	8	Ausį	Jane	U	Ы	ogran	rirrile	er en	U	<u>y</u>					
B VERSION	N				:			:		Nam	e	Тгал	snond	er	Kn	nfigura	ntion	r	Gene	ral	A	ussta	attur	na	Hist	orie		
		sig.	sig.	sig.	sig.	Ira	-Tra	튓	Tra		Ľ	man	opone					_	cono					.9	11101	ono		
		hde	- He	hde	hde	eis.	and	ž	Ğ.						Ro	nutzor	Ad	mir	nietrat	or								
		Fisc	Fisc	Fisc	Fisc	MST	뤝	atc	3				_		De	114(26)	Au		nsuar	01							-	
ELC)C(((2))	ų,	ЦЩ.	ų,	Ę.	Ϋ́,	A,	ş	4				Zy	linde	er Nu	Immer											-	
innovation	in locking technology	S91	S91	S 91	S91	S 93	S 94	S95	207				Т	ürbe	ezeic	hnung	3L	S61	- Sta	ndar	rdzyl	inder	d					
infovation	in tocking technology	5	5	5	5	5	5	5	Ū							Ort												
															Ge	bäude							1					
		-	N	m	4	s	9	~	8					2060	nder	hoiten							1					
														1030	nuel	Eter			-									
laum/Türbe	zeichnung															Etage	_	0	×									
1	SLSV4 - RFID-Einsteck												S	chlo	ss V	ersion												
2	SLS01 - Standardzylin												So	ftwa	are V	'ersion												
J A	SLS05 - Dudizylinder													-Sc	chlos	es Tvn												
5	SLS71 - Panikzvlinder													00	()) Schli	9557	win	der									
6	SLS72 - Komfortzylind	~														John	0.995	ym										
7	SLS67 - Vorhangschlo	~													C	Einst	ecks	chl	055									
8	SLS73 - Panik-Dualzyli	2													C	Möbe	Isch	los	s									
9	SLS75 - Panik-Halbzyli	2																										
10	SLS72MAL - Komfortz	Ľ													C	Besc	hlag											
11	SLS72MAR - Komfortz	2													C	Steu	erein	hei	t									
12	SLSK5 - RFID-Möbelsc														~	Curr	4 D.c.	laic										
13	SLS83 - KS485-Steuer														0	/ smai	тке	ais										
14	SI SB8 - REID. Türbese														C	250 5	iyste	m										
16	SLSH8 - RFID-Hotelbes														0	Boro	chtie	une	torm	inal								
17	Test	V													0	Dere	ug	unt	Jerm									
							_	_							C	Fahrz	eug	stei	uerun	g								



6.1 Eigenschaften der Schliessung: Register "Transponder"

Schloss Eigenschaften (2 / SLS61 - Standard	dzylind	ler)	Date	×
📊 Speichern (F5) 📎 Ausgabe 🕴	💿 Pi	rogramm	ieren 👔	
Name Transnender Konfigurat	ion	Gonoral	Aucetattung	Historia
Name Transponder Ronnyarad		General	Ausstattung	nistone
Zugewiesene Transponder		Gesper	rte Transponder	
Nr. Transponder	1	Nr.	Transpor	nder
1 SLS91-F - Fischdesign-Tran	1	2	SLS91-F - Fischd	esign-Tran
	>	3	SLS91-F - Fischd	esign-Tran
		4	SLS91-F - Fischd	esign-Tran
	>>	5	SLS93 - Ausweis-	Transpon
	<	6	SLS94 - Armband	-Transpon
		7	SLS95 - Watchkey	/-Transpo
	<<	8	SLS97 - DUALKE	Y Transpo
		9	SLS97 - DUALKE	Y Transpo
		10	SLS97 - DUALKE	Y Transpo
		11	SLS97 - DUALKE	Y Transpo
Anzahl der Elemente : 1 / 11		Anzahl	der Elemente : 10	/11
Zugewiesene Transponder Suche	:			0/1
Gesperite Trapsponder				Suche

In dem Register "Transponder" ist es möglich außerhalb der Benutzeroberfläche alle "Zugewiesenen Transponder" und alle "Gesperrten Transponder" zu sehen.

Man hat die Möglichkeit mit den Pfeil Buttons Transponder von der einen auf die andere Liste zu versetzen.

Button remöglicht einzeln zugewiesene Transponder in gesperrte Transponder für die Schliessung zu versetzen.

Button ≥ ermöglicht alle zugewiesenen Transponder in die gesperrte Transponder für die Schliessung zu versetzen.

Button sermöglicht einzeln gesperrten Transponder in die zugewiesenen Transponder für die Schliessung zu versetzen.

Button <a>
ermöglicht alle gesperrten Transponder in die zugewiesenen Transponder für die Schliessung zu versetzen.



Bedienungsanleitung SLS600 - 40 -

6.2 Eigenschaften der Schliessung: Register "Konfiguration"



• "Öffnungszeit" ist die Zeitspanne, in der man den Schließzylinder nach dem Öffnen und Schließen mit dem Transponder noch von Außen auf- und zudrehen kann. Diese Zeitspanne ist von Werk aus auf 6 Sekunden eingestellt. Sie lässt sich für jeden Zylinder individuell von 6 Sekunden bis 28 Sekunden einstellen. Wenn ein Haken in das Kästchen gesetzt wird, wird die eingestellte Zeit halbiert. Durch Auswahl von "s" oder "min" wird die eingestellte Zeit in Sekunden oder Minuten programmiert.

Hinweis:

"automatische 10s Verzögerung wenn die Batterie leer ist"

Schloss Eigenschaften (2 / SLS61 - Stand	ardzylinder)
📊 Speichern (F5) 📎 Ausgabe	🚱 Programmieren 👔
Name Transponder Konfigu	ation General Ausstattung Historie
Öffnungszeit	
Scharfschalt-Einrichtung-Schloss	
Scharfschaltzeit	6 s
Zwangsläufig-Slave	
Scharfschalte-Bereich	

Die Funktion "Scharfschalt-Einrichtung-Schloss" wird in einer gesonderten Anleitung genauer beschrieben. Die Funktion dient zur Koppelung mit der Einbruchmeldezentrale.



6.3 Eigenschaften der Schliessung: Register "General"



In dem Register "General" sind die individuellen Eigenschaften des Schließzylinders, die den Schließzylinder flexibler und komfortabler machen.

• "256 Zutritte / 256 Zutrittsversuche" oder "512 Zutritte / 0 Versuche"

Es werden entweder Zutritte und Zutrittsversuche aufgezeichnet oder nur Zutritte.

"Registratur-Setzer" oder "Registratur-Rücksetzer"

Standardmäßig ohne Haken (Antipassback – Funktion)f.

• "Hotel-line" ermöglicht das Integrieren des Schließzylinders in die Hotel Software SLS 602.

- Feiertage=Arbeitsfreier Tag oder Feiertage=Sondertage
- "Private" oder "Öffentlich"

Private - Nur der Ersteller einer Schliessung kann diese sehen

Öffentlich - Auch andere Benutzer können die erstellte Schliessung sehen

- Fremdschloss
- Zutrittskontrolle/Zeitzonensteuerung

Dem Zylinder können Zeitzonen zugewiesen werden.

Bürofunktion

Bei Betätigung eines Transponders vor der Schließung, koppelt diese dauerhaft bis zur nächsten Transponder-Betätigung ein.

- Öffnungen-Verzögerung(s)
- Feiertage

• "Daueroffen" ermöglicht die Voreinstellung des Schließzylinders auf den DAUEROFFEN Modus. Wenn hier dieser Menüpunkt markiert ist, ist es möglich mit einem



Transponder den Schließzylinder auf Daueroffen zu versetzen. Jedoch muss diese Einstellung dem Transponder bei seinen Einstellungen vergeben sein.

Die Daueroffen Zeit ist mit der Haltezeit optimierbar. Die Haltezeit bedeutet wie viele Sekunden man den Transponder gedrückt halten muss, um den Schließzylinder in den Daueroffen Modus versetzen zu können. Man hat ein Zeitintervall von 10 – 25 Sekunden.

M	Öffnen-Verzögerung[s]
N	Feiertage [1] - Holidays - 1
0	
Р	
Q	
R	
s	
т	Daueroffen 🖌 Halte Zeit 10 🗧 s : 2 🔤
U	Automatisches Öffnen - 1 📃

In dem Menü "Daueroffen" ist mit dem Menüpunkt "Automatisches Öffnen - 1" komplexer und gezielter einzustellen.

к	
S	
Т	Daueroffen 🖌 🛛 Halte Zeit 🔤 10 😓 s : 2 🔤
U	Automatisches Öffnen - 1 🗹 Auto. Timezone 1 💌
	Konfiguration
	Aktiv nach Zeitplan
	 Aktiv mit Daueroffen-Transponder
	Aktiv mit Standard-Transponder

• Nach der Markierung des Menüpunktes "Automatisches öffnen" öffnen sich unterhalb folgende Auswahlmöglichkeiten

- Aktiv nach Zeitplan
- Aktiv mit Daueroffen- Transponder
- Aktiv mit Standard- Transponder

6.3.1 Aktiv nach Zeitplan

Im Menüpunkt "Aktiv nach Zeitplan" aktiviert und deaktiviert der E-LOCK2 Schließzylinder automatisch den Daueroffen Modus. Das heißt, dass der Schließzylinder automatisch zu einer bestimmten Zeit öffnet und schließt.

Um dem Zylinder eine Zeitzone zuzuordnen, im Drop-Down-Menü die gewünschte Zeitzone auswählen (für die Zeitzonen-Einstellungen siehe Menüpunkt 3.6.1 "Zeitzonen einstellen").



6.3.2 Aktiv mit Daueroffen- Transponder

Im Menüpunkt "Aktiv mit Daueroffen- Transponder" aktiviert und deaktiviert der Schließzylinder den Daueroffen Modus in den gewünschten Zeitintervall nur dann, wenn sie es mit einem Daueroffen berechtigten Transponder aktivieren oder deaktivieren. Dies ist der manuelle Vorgang mit der Eigenschaft, dass nur Daueroffen berechtigte Transponder den Schließzylinder in den "Automatisches Öffnen" Modus versetzen können.

6.3.3 Aktiv mit Standard- Transponder

Im Menüpunkt "Aktiv mit Standard- Transponder" aktiviert und deaktiviert der Schließzylinder den Daueroffen Modus in den gewünschten Zeitintervall mit nur einem berechtigten Transponder.

Dies ist der manuelle Vorgang mit der Eigenschaft, dass alle berechtigte Transponder den Schließzylinder in den "Automatisches Öffnen" Modus versetzen können.

6.4 Eigenschaften der Schliessung: Register "Austattung"

Schloss Eigenschaften (2 / SLS61 - Standardzylinder)	x
Speichern (F5) 😒 Ausgabe ญ Programmieren 🔐	
Name Transponder Konfiguration General Ausstattung Historie	
Aussenmass 30 👻	
Innenmass 30 💌	
Тур	
SLS61 - Standardzylinder	
SLS63 - Dualzylinder	
SLS65 - Halbzylinder	
SLS67 - Vorhangschloss	
SLS71 - Panikzylinder	
SLS72 - Komfortzylinder	
SLS72MAL - Komfortzylinder links	
SLS72MAR - Komfortzylinder rechts	
SLS73 - Panik-Dualzylinder	
SLS75 - Panik-Halbzylinder	
Knäufe	
Material Edelstahl 💌	
RAL-Farbe	

Im Menü "Ausstattung" können die individuellen Eigenschaften des Schließzylinders festgelegt werden. Nach Einbau des Zylinders lassen sich dann alle seine Eigenschaften in diesem Fenster ablesen, z. B. Außen- und Innenmaße. Bei einer Neubestellung (oder Anfrage) erspart das viel Zeit und Aufwand.



Bedienungsanleitung SLS600 - 44 -

7. Konfiguration der Komponenten

7.1 Schließzylinder SLS-61

In diesem Register kann man die Öffnungszeit eines SLS-61 Schließzylinders einstellen. Hierfür die gewünschte Zeit (6s-28s) im Feld einstellen.

7.2 Steuereinheit SLS-83

chloss Eigenschaften (13 / SLS83 - RS485-Steuerung)					
Speichern (F5)	📎 Ausgabe	🔞 Pr	ogrammie	ren 🔮	
Name Transp	onder Konfigur	ation	General	Ausstattung	Historie
Scharfschalt	nrichtung		🖌 Netzw	erk	
			Т	СРЛР	
				Schnittstelle 1	—
				Adresse 1	-
]
1.Ausgang			2.Ausga	ing	
Relais	pulslänge 0.6 🔻	s	Ausga	ang Alarm 📃	
Relaispulslän	ge x 10				
Türoffen-Rüc	kmeldung berücksich	ntigen			
Eingänge					
Fernöffnung	🖲 S. 📿	Ö.			
Tür offen	🖲 S. 🔾	0. ö			
Sabotage	• s. 🔾	0. Ä			
Kiinger	. U	0.			
Ausgange					
Out-1	98. 00. 88. 00				
Out-2	ys. 00.				
Türoffen-Gültig-Z	eitzonen				
Zeitzone	Vie	-	Türoffen	zeit	0 <u>*</u> s
				I	

Die Konfiguration einer SLS-83 Steuereinheit umfasst die Netzwerkeinstellungen, den 1. und 2. Ausgang, und die Eingänge.

Netzwerk: Wenn die Steuereinheit in einem Netzwerk integriert ist, kann man die Steuereinheit bequem vom Rechner aus Programmieren und Daten auslesen. Hierfür einen Haken in das Feld setzen und die Netzwerkeinstellungen vornehmen.

Name	Transponder	Konfiguration	General	Ausstattun	g Historie
Scharfs	chalt arfschalt-Einrichtung	9	Netzw	verk СРЛР	
				Schnittstelle Adresse	1 🔻

Falls das Netzwerk über RS485 aufgebaut wurde, muss man die Kanal Nummer und die Adresse einstellen.

In dem Fall, dass das Netzwerk über TCP/IP aufgebaut wurde, einen Haken in das Feld neben TCP/IP setzen und IP, Netmask und Gateway Adresse eingeben.



Name Transponder Konfiguration	General Ausstattung Historie
Scharfschalt	✓ Netzwerk
	ГСР/IР
	NetMask
	Gateway
	UDP Auswählen
	Schnittstelle
	Adresse 1

1. Ausgang: Hier kann man Einstellungen bzgl. der Relaisspullänge und Rückmeldung

1 Aucaana —				
innusgang				
R	elaispulsläi	nge 0.6	💌 S	
🔄 Relaispu	ilslänge x 1	0		
🔤 Türoffen	-Rückmeldi	ung berüc	ksichtigen	
Eingänge				
Fernöffnung		🖲 S.	⊖ö.	
Tür offen		🖲 S.	⊖ö.	
Sabotage		🖲 S.	⊖ö.	
Klingel		🖲 S.	⊖ö.	
Ausgänge				
Out-1	🖲 S.	⊖ö.		
Out-2	● S.	⊖ö.		

S. Schliesser Eingang/Ausgang oder Ö. Öffner Eingang/Ausgang

Fernöffnung:	Kontakt E1 schaltet mit Ausgang/Out-1
Tür öffnen:	Kontakt E2 schaltet mit Ausgang/Out-2
Sabotage:	Kontakt E3 schaltet mit Ausgang/Out-2
Klingel:	Kontakt E4 schaltet mit Ausgang/Out-2

2. Ausgang:

2.Ausgang
Ausgang Alarm 📃

Standardmäßig schaltet Ausgang 2 für 1. Sekunde. Wenn bei Ausgang Alarm ein Haken gesetzt ist sind folgende Einstellungen möglich.

2.Ausgang
Ausgang Alarm 🖌 🚺 📩 s
Reset nach zeit
🔾 Reset nach Fern-öffnen
🔾 Reset nach Tür zu

Ausgang Alarm 15. Sekunden

Der Ausgang bleibt für 15. Sekunden geschaltet.



Bedienungsanleitung SLS600 - 46 -

Reset nach zeit

Der Ausgang wird nach x Sekunden zurückgesetzt.

Reset nach Fern-öffnen

Der Ausgang wird erst zurückgesetzt wenn auf E1 ein Signal anliegt.

Reset nach Tür zu

Der Ausgang wird erst zurückgesetzt wenn E2 ein Signal anliegt.

8. Auslesen der Komponenten

8.1 Schliessung auslesen

Um die Ereignisse, die an einem Schloss getätigt wurden (berechtigte Eintritte, unberechtigte Eintrittsversuche) auszulesen gibt es zwei Möglichkeiten. <u>Möglichkeit A</u> über das Programmiergerät das an den vorhergesehene Steckfeld angeschlossen ist. Oder <u>Möglichkeit B</u> mit einem Auslese-Transponder.

8.2 Schliessung auslesen über das Programmiergerät



klicken. Im

Komponente anschließen im Kurzwahlmenü auf den Button sich öffnenden Drop-Down-Menü "Direkt übers Schloss lesen" auswählen.

Im sich öffnenden Fenster auswählen, ob nur die Zutritte, oder nur die Zutrittsversuche gelesen werden sollen.

Durch klick auf "Direkt" startet der lese Vorgang. Wenn ZK-Steuerungen in einem Netzwerk sind, können diese komfortabeler über "über Netzwerk" ausgelesen werden.

Ereigniss	e Manag	er											×
👩 Dir	ekt (F4)	5	iber Netzwerk (F5)	Alle auswählen	Alle abwäl	hlen	🥞 Aus	gabe	1				
Bitte S	Schloss	aus der	Liste auswählen										Ausgewählt:0/0
Auso	ewählt	Nr.	Name	Ort	Тур	IP N	ummer	5	Schnittste	elle	Adresse	Programmiert	Erfolgreich
Geber	n Sie bitt	e die Ra	umbezeichnung eir	1		_			_			N	ur Zutritte lesen 🗹
Suche	:			0/0			Such	10				Nur Zutritts	versuche lesen 🗹
) St	atus				0%		0%						Abbruch
							076						

Nach dem lese Vorgang auf "Ausgabe" klicken und das Schloss auswählen.



Bedienungsanleitung SLS600 - 47 -

Bitte Schloss aus de	r Liste auswählen	×
Ausgewählt N	r. Schliessung	
	2))	
<u> </u>	OK Abbru	ch

In der Ausgabeliste werden je nach Auswahl, entweder nur Zutritte, Zutrittsversuche oder "Alle ereignisse" abgebildet.

Alle ereignisse / 02.03.2009 12:23 / Schliessung:Haupteingang Anlage: Musterdatenbank / Benutzer: Administrator

Nı	r. Serien-Nr.	Datum - Uhrzeit	Tr.n	r Besitzer	Unerlaubter	Daueroffen	Automatisches Öffnen
1	25835647	02.03.2009 12:13	1	Markus Mustermann	-	-	-
2	25835061	02.03.2009 12:13	2	Franz Musterfrau	-	-	-
3	25835642	02.03.2009 12:13	3	Schmidt Testreich	Х	-	-

Legende: X=Aktiviert, 0=Deaktiviert

8.3 Schliessung auslesen über Auslese-Transponder

Jeder beliebige Transponder kann zu einem Auslese-Transponder deklariert werden. Um eine Auslesekarte zu erstellen geht man wie folgt vor:

Funktionen → Ereignisse-Transponder anwählen. Es öffnet sich ein Auswahlfenster.

Ereignisse-Transponder programmieren	×
Die letzten 86 ereignisse Alle ereignis	se
 Zutritte 1-256 Zutrittsversuche 	
Programmieren	Abbruch



Ein Transponder kann bis zu 86 Ereignisse speichern. Wenn mehr Ereignisse aus einer Schliessung ausgelesen werden sollen, müssen mehrere Auslese-Transponder angelegt werden. Diese mehreren Auslese-Transponder werden unter Alle "ereignisse erstellt".

Es gibt 3 verschiedene Auswahlmöglichkeiten eine Auslesekarte zu erstellen:

Zutritte 1-256:
Zutritts versuche:Der Transponder liest die letzten 86 Zutritts EreignisseZutritte 1-512:Der Transponder liest die letzten 86 Zutrittsversuche
Der Transponder liest die letzten 86 Zutritte. Es können bis zu 6weitere Auslese-Transponder erstellt werden

Um einen weiteren Auslese-Transponder für die drei Ereignis-Varianten zu erstellen, wird ein 2, 3 oder 6 Transponder programmiert.

Dio lotat	top 06 oro	imiooo		minon		
Die letzt	en oo ere	ignisse	Alle ere	ignisse		_
E Zutr	itte 1-256					
01	02	03				
🔾 Zutr	ittsversuc	:he				
1	<u> </u>	<u> </u>				
🔾 Zutr	itte 1-512					
• 1	0 2	<u> </u>	O 4	<u> </u>	6	
		Programm	nieren		Abbruch	

Die erstellten Auslese-Transponder werden vor die Schliessung gedrückt, bis diese ein piep Signal wieder gibt. Danach den Transponder auf das Programmiergerät legen und auf Ereignisse "Über die Auslese-Transponder lesen" klicken.

ELOCK ((2)) Innovation in locking technology	ology - Version Datum : 19.10.2009	- Anlage: Main - Benut	tzer: Administrator					X
Datei Funktionen Extras Ansicht S	Sprache Hilfe						Applikation Typ : St	tandalone
Schloss neu (F3) Transponde neu (F4)	r Zeitzonen	Suchen	Ereignisse	Schloss Info (F5)	Transponder Info (F6)	Ausgabe	Passwort aktiv	P
P VEDSTON	Transponder / Besitzer		Direkt übers Schloss le	sen				
D VERSION			Über den Transponder I	esen				
	i i se gi	lË	Ereignisse-Transponde	r				
	the state of the s	9	Feiertage-Bestätigunge	n				
	Fisc Fisc Fisc UAL UAL UAL	R I	Zeitzonen-Bestätigunge	n				
ELOC(((2))		2	Autoopen-Bestätigunge	n				
innovation in locking technology	S91	281 281	Sperr-Bestätigungen fü	r neue Transponder				
	<u></u>	<u></u>	Datum+Uhrzeit-Bestätig	jungen				
			Batteriewechsel-Bestät	igungen				
	<u>- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~</u>	-						
Raum/Türbezeichnung	: 							
1 SLSV4 - RFID-Einsteck								-
2 SLS61 - Standardzylin								

Zutrittsversuche / Daten über die Auslese-Transponder gelesen(Die letzten 86) / Schliessung: Haupteingang Anlage: Musterdatenbank / Benutzer: Administrator / 02.03.2009 12:40

Nr.	Serien-Nr.	Datum - Uhrzeit	Tr.nr	Besitzer	Daueroffen	Automatisches Öffnen
1	25835642	02.03.2009 12:13	3	Schmidt Testreich	-	-

Legende: X=Aktiviert, 0=Deaktiviert



9. Ausgaben/Drucken

In dem Kurzwahlmenü "Ausgabe" kann man Protokolle für folgende Auflistung erstellen und ausdrucken:

- Zeitzonen
- Zeitpläne für automatisches Daueröffnen
- Feiertage
- Raumliste
- Transponderliste
- Ereignisse
- Ereignisse Die letzten 86
- Historie Bestätigungskarte
- Schließplan
- Export Raumliste/Eigenschaften
- Zusatztext für Protokoll

Das gewünschte Protokoll wird im Installationsordner unter den jeweiligen Namen als html-Datei abgespeichert.

Der Browser wird standardmäßig im Installationsordner der SLS600 Software automatisch gespeichert. Man kann diese Datei jedoch auch an einem beliebigen Ort abspeichern. Hierfür auf "Datei → Speichern unter" klicken und Speicherort und Dateinamen eingeben und auf "Speichern" klicken. Eine Kopie dieser Datei ist immer noch im Installationsordner aufzufinden.

Elock((2)) - Microsoft Internet Explorer Datei Bearbeiten Ansicht Eavoriten Extras ? 🕝 Zurück 👻 🕗 🔹 🛃 🏠 🔎 Suchen 🤺 Favoriten 🚱 🔗 - چ w -🔀 🌇 🔞 Adresse 🖉 C:\Elock2\Timezones.html Vechseln zu Links Google -🔽 🔀 Suche 🔻 🚿 🚰 8 blockiert 🛛 🖓 Rechtschreibprüfung 🔹 🛃 Optionen 🌛 🔽 Suche 🔻 🖉 🕞 🛛 🏘 🗸 🛱 Mein Web 👻 💭 Seite übersetzen 💌 **>>** 🗛 Adobe - 🍸 - 🖉-Zeitzonen der Anlage : Main Nr. Name Bemerkung Gr. Von Bis Mo Di Mi Do Fr Sa So 13:30 00:00 00:00 00:00 х 1 Timezone 1 19:00 х х х х 1 00:00 00:00 00:00 3 4 5 00:00 00:00 6 00:00 00:00 00:00 00:00 8 00:00 00:00 2 Timezone 2 12 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 6 00:00 8 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 3 Timezone 3 1 ---Eertia Arbeitsplatz

9.1 Zeitzonen



ELOCK2 Bedienungsanleitung SLS600 - 50 -

9.2 Zeitpläne für automatisches Daueröffnen

-												-	
Ë Elo	ock((2)) - Mic	rosoft Internet Explore	er										
<u>D</u> atei	<u>B</u> earbeiten	Ansicht Eavoriten Extra	as <u>?</u>										
G	Zurück 👻 🥑) - 🖹 🛢 🏠 /	🔎 Suchen 🔶	Favoriten	6	3- 🍦	B	7 -		The second	Ö		
Adress	e 🙋 C: \Elock2	2\AutoTimezones.html							~	÷	Wech	seln zu	Links »
Goo	gle -	V G	Suche 🝷 🚮 🖁	3 8 blockier	t ABC R	lechtschre	iborüfi	una 🔻	R 0	otione	n 🖉		
LAd	aha y 57 1	• / •	Suche		- <u>-</u>	Main	Web	- 10 s	oito iik	orcot	700 *		>>
MANAU	one T:	· 2- ·	Judic	<u> </u>	· •	- and the second	WED	· ~ · ·	ene ui	Jerser	zen		
7.4	taläna för	automoticahos Da		Main									^
Lei	tplane fur	automatiscnes Da	ueronnen : 1	Mam									
Nr.	Name	Bemerkung	Gr.	Von	Bis	Mo	Di I	Mi Da	- Fr	Sa	So		
	T amo	Demenning			Dis		<i>D</i>				50		
1	Auto. Timezo	ne 1	1	00:00	00:00	-		-	-	-	-		
			2	00:00	00:00	-		-	-	-	-		
			3	00:00	00:00	-		-	-	-	-		
			4	00:00	00:00	-		-	-	-	-		
			5	00:00	00:00	-		-	-	-	-		
			6	00:00	00:00	-		-	-	-	-		
			7	00:00	00:00	-		-	-	-	-		
			8	00:00	00:00	-		-	-	-	-		
-	Auto Timore		1	00-00	00,00								
4	Auto. 1 imezo	ne 2	1	00:00	00:00	-		-	-	-	- C		
			2	00:00	00:00		2.1	-		÷.,	- C		
			3	00:00	00:00	-		-	-	-	-		
			4	00:00	00:00	-		-	-	-	-		
			2	00:00	00:00			-		7	- C		
			2	00:00	00:00	-		-	-	-	-		
			7	00:00	00:00	-		-	-	-	-		
			8	00:00	00:00	-		-	-	-	-		
3	Auto. Timezo	ne 3	1	00:00	00:00	-		-	-	-	-		
			2	00:00	00:00	-		-	-	-	-		~
🗿 Fer	tia								heits	nlatz			

9.3 Feiertage

🐔 Elock((2)) - Microsoft Intern	et Explorer			
<u>D</u> atei <u>B</u> earbeiten <u>A</u> nsicht <u>F</u> avo	riten E <u>x</u> tras <u>?</u>			1
🔇 Zurück 👻 💽 👻 😰	Suchen	🛧 Favoriten 🕢 🔗 -	🎍 🖬 🛛 🔣 🎆	0
Adresse 🖉 C:\Elock2\FreeDays.html			👻 芛 Wechseln zu	Links »
Google -	🗸 🖸 Suche 🔻 🖇	🖇 🕺 8 blockiert 🛛 🍄 Rechts	chreibprüfung 👻 🔩 Optionen	_
🗛 Adobe - 🍸 - 🖉 -	💙 Si	uche 🔹 🖉 📑 🏾 🔂 🖓	Mein Web 🔻	**
				~
Anlage : Main, Feiertag	e			_
Name des Tages	Datum	Name des Tages	Datum	
Tag der deutschen Einheit	03.10.2006			
Weihnachten 1	25.12.2006			
Weihnachten 2	26.12.2006			
Tag der deutschen Einheit	03.10.2007			
Weihnachten 1	25.12.2007			
Weihnachten 2	26.12.2007			
Tag der deutschen Einheit	03.10.2008			
Weihnachten 1	25.12.2008			
Weihnachten 2	26.12.2008			
Tag der deutschen Einheit	03.10.2009			
Weinnachten 1	25.12.2009			
Tag der deutschen Finheit	20.12.2009			
Weihnachten 1	25 12 2010			
Weihnachten 2	26 12 2010			
	20.12.2010			~
🙆 Fertig			😼 Arbeitsplatz	



Bedienungsanleitung SLS600 - 51 -

9.4 Raumliste

Elo	ock((2)) - Microsoft Interr	net Explore	er							
<u>)</u> atei	<u>B</u> earbeiten <u>A</u> nsicht <u>F</u> avo	oriten E <u>x</u> tra	as <u>?</u>							
3	Zurück 👻 🕑 👻 📔	1 🏠 🍃	🔎 Su	ichen 🤺 Fa	voriten	3	- }	è 🗑 🔹	E	Ø
dre <u>s</u> s	e 🛃 C:\Elock2\LockList.html							× E	Wechseln zu	Links
002	gle -	🖌 🖸 🕯	Suche	- 💰 👰	8 blockiert	ABC Red	htschr	reibprüfung	🔹 🔁 Optionen	D
Ado	obe - 🍸 - 🖉 -			V Suche V	Ø 📑-	⊕ - (Me	in Web 🝷		;
Anl	age : Main, Benutze	er: Admi	nistı	rator, Rau	ımliste					
Anl 'os	age : Main, Benutze Tür-/Raumbezeichnung	er: Admi Zyl.nr	nistı Ort	rator, Rau Artikel	ımliste L-mass	Amass	Kzs	KFarbe	Daueroffen	
Anl 'os	age : Main, Benutze Tür-/Raumbezeichnung test	er: Admi Zylnr	nistı Ort	rator, Rau Artikel Schliesszy	Imliste L-mass 30	Amass 30	Kzs	KFarbe Edelstahl	Daueroffen -	
Anl ^{Yos}	age : Main, Benutze Tür-/Raumbezeichnung test haustür	er: Admi ZyLnr	nistı Ort	rator, Rau Artikel Schliesszy Schliesszy	Imliste L-mass 30 30	Amass 30 30	Kzs -	KFarbe Edelstahl Edelstahl	Daueroffen - -	
Anl ^{Pos}	age : Main, Benutze Tür-/Raumbezeichnung test haustür wohnungstür	er: Admi Zyl.nr 1	nistı Ort	rator, Rau Artikel Schliesszy Schliesszy Schliesszy	Imliste L-mass 30 30 30	Amass 30 30 30	Kzs - -	KFarbe Edelstahl Edelstahl Edelstahl	Daueroffen - -	
Anl ^{Pos}	age : Main, Benutze Tür-/Raumbezeichnung test haustür wohnungstür gartentür	er: Admi Zyl.nr 1	nistı Ort	rator, Rau Artikel Schliesszy Schliesszy Schliesszy Schliesszy	Imliste L-mass 30 30 30 30 30 30	Amass 30 30 30 30	Kzs - - -	KFarbe Edelstahl Edelstahl Edelstahl Edelstahl	Daueroffen - - - -	
Anl Pos	age : Main, Benutze Tür-/Raumbezeichnung test haustür wohnungstür gartentür garagentür	er: Admi Zyl.nr 1	nistı Ort	rator, Rau Artikel Schliesszy Schliesszy Schliesszy Schliesszy	Imliste L-mass 30 30 30 30 30 30 30 30	Amass 30 30 30 30 30 30	Kzs - - -	KFarbe Edelstahl Edelstahl Edelstahl Edelstahl Edelstahl	Daueroffen - - - - -	
Anl	age : Main, Benutze Tür-/Raumbezeichnung test haustür wohnungstür gartentür garagentür bürotür	er: Admi Zyl.nr 1	nistı Ort	rator, Rau Artikel Schliesszy Schliesszy Schliesszy Schliesszy Schliesszy	Imliste L-mass 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	Amass 30 30 30 30 30 30 30	Kzs - - - -	KFarbe Edelstahl Edelstahl Edelstahl Edelstahl Edelstahl	Daueroffen	
Anl Pos	age : Main, Benutze Tür-/Raumbezeichnung test haustür wohnungstür gartentür garagentür bürotür aufzug	er: Admi Zyl.nr 1	nistı Ort	rator, Rau Artikel Schliesszy Schliesszy Schliesszy Schliesszy Schliesszy Schliesszy	Imliste L-mass 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	Amass 30 30 30 30 30 30 30 30 30	Kzs - - - - -	KFarbe Edelstahl Edelstahl Edelstahl Edelstahl Edelstahl Edelstahl	Daueroffen	

9.5 Transponderliste

📳 Elo	ck((2)) - Mi	icrosoft Ir	nternet Explorer					
<u>D</u> atei	<u>B</u> earbeiten	Ansicht	<u>Eavoriten</u> E <u>×</u> tras	2				
G	Zurück - 🧲	> 💌	1 🖻 🏠 🔎	Suchen 🛛 🔶 Fav	voriten 😒	Medien 🧭 🔗	- 🏹 🖸 - 🚺	
Adress	e 🦉 C:\Eloci	k2\Transpon	derList.html			•	🗸 🔁 Wechseln zu	Links 🌺
								~
Pro	tokolliste	der Trai	isponder der A	nlage:Testan	lage, Ben	utzer: Administ	trator	
			•	0	0 /			
Pos	Name	Тглг	Progr. am	Daueroffen	Datum	Empfän Unterschrift	ger Rückgabe am	
1	Test Test	000	X - 08.10.2006	x				
2	Test1	5641	X - 27.09.2006	x				
3	Test11		X - 28.09.2006	x				
4	Test12		X - 28.09.2006	x				
5	Test13		X - 28.09.2006	x				
6	Test14		X - 28.09.2006	x				
7	Test15		X - 28.09.2006	x				
8	Test16		X - 28.09.2006	x				
9	Test17	7	X - 28.09.2006	x				
10	Test18		X - 28.09.2006	x				
11	Test19		X - 28.09.2006	x				
12	Test110		X - 28.09.2006	x				
13	Test111		X - 28.09.2006	x				
14	Test112		X - 28.09.2006	x				
15	Test113		X - 28.09.2006	x				
16	Test114		X - 28.09.2006	x				
17	Test115		X - 28.09.2006	x				~
🕘 Fer	tig					😼 Arbeit	splatz	

9.6 Ereignisse

Es werden die letzten gespeicherten Ereignisse angezeigt. Um aktuellere Daten zu bekommen siehe Punkt 8. Auslesen der Komponenten.



Im Kurzwahlmenü auf den Button Drop-Down-Menü "Ereignisse" auswählen.

Es öffnet sich ein Auswahl-PopUp, in dem die gewünschte Schliessung ausgewählt werden kann, von der man die Ereignisse erfahren will.



Bedienungsanleitung SLS600 - 52 -



Nachdem man auf "OK" geklickt hat, öffnet sich erneut ein Auswahl-PopUp, in dem man nun die Zutritte oder die Zutrittsversuche auswählen kann.



Hier das gewünschte Ereignis auswählen und auf "OK" klicken.

Es öffnet sich der Standard-Internetbrowser, in dem die angelegten Ereignisse der ausgewählten Schliessung dargestellt werden.

🕘 Elo	ock((2)) - Micro	osoft Internet Explorer									
<u>D</u> atei	<u>B</u> earbeiten <u>A</u>	nsicht <u>F</u> avoriten E <u>x</u> tras	2								
0	Zurück - 🕥	- 🖹 🗟 🏠 🔎	Suchen tavo	riten 🚱 🔗 🍹	w - 🔣 🎇	0					
Adre <u>s</u> s	Adresse 🖉 C:\Elock2\PreviewEvents.html										
						~					
Zutr	itsversuche /	02.10.2006 12:29									
Schl	liessung:test /	Anlage:Main / Benut	zer:Administrat	tor							
						_					
Nr.	Serien-Nr.	Datum - Uhrzeit	Besitzer	<u>Dauerotten</u> Aktiviert	<u>Daueroffen</u> Aufgehoben						
1	6308453	02.10.2006 12:27	test3	-	-	_					
2	6308453	02.10.2006 12:27	test3	-	-						
3	6308453	02.10.2006 12:27	test3	-	-						
4	6308453	02.10.2006 12:27	test3	-	-						
5	6300956	02.10.2006 12:27	test2	-	-						
6	6300956	02.10.2006 12:27	test2	-	-						
7	6300956	02.10.2006 12:27	test2	-	-						
						\sim					
🙆 Fert	tig				Arbeitsplatz						



ELOCK2 Bedienungsanleitung SLS600 - 53 -

9.7 Historie Bestätigungskarte

Man kann unter folgenden Punkten auswählen und das dazugehörige Protokoll ausdrucken.

ſ	ELOCK ((2	2))	x	
	?	Historie Bestätigungskarte		
	-	Feiertage-Bestätigungen	•	
		Feiertage-Bestätigungen		
		Zeitzonen-Bestätigungen		
		Autoopen-Bestätigungen		
1		Sperr-Bestätigungen für neue Transponder	- 12	
		Datum+Uhrzeit-Bestätigungen		
		Batteriewechsel-Bestätigungen		

9.8 Schliessplan

Ausgabe des Schließplans in Excel

	L) ~	(ч →) =									-	Main_	system	plan [Komp	atibilit	tätsmodi	us] - Micro	osoft Exce	l mar								X
Sta	art	Einfügen	Seitenlayout	Forr	meln	ſ	Daten		Übe	rprü	fen	A	nsicht														۲	- = x
Einfügen	∦ ⊫⊒ ∢∕	Arial	• 10 •	A A		f =		≫ #				P	→ % 0	00 ,00		Be	dingte atierung	Als Tab	elle Zell	enformaty	rorlagen	Einfü	igen • nen • at •	Σ· So 2· und	rtieren Filtern •	Suchen und Auswählen *		
Zwischenabla	age 🗟		Schriftart				Ausri	chtur	ng				Zahl		5			Forma	tvorlagen			Zelle	en		Bearbeit	ten		
А	1	- (f _x																									×
A	В		С	DE	EF	GH	1	JK	L	MI	0	P	Q	R		S	т	U	V	W	Х	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE
1																												-
2	Beme	rkung K ((2)) Inner	untion in Looking	technol	lagu	Ver	cion	Date		9 10	2009		Jago: M	lain - B	locuto		Iministra	tar										
4	19.10	2009 19:14:	24	techilo	logy -	ve	SIGHT	Datu		5. 10	.200.	, - m	nage. P		enac	cer. no	ministra	koi										
5																												
6					Tra	inspe	onder	/ Be	sitze	er – (11)																	
7	innov	ration in loc	King technolog)) 87 seumass	nmass SLS91-F - Fischdesigi	SLS91-F - Fischdesig st S91-F - Fischdesig	SLS91-F - Fischdesig	SLS93 - Ausweis-Trar SI S94 - Amhand-Tra	SLS95 - Watchkey-Tr	SLS97 - DUALKEY Tra	SLS97 - DUALKEY Tra	SLS97 - DUALKEY Tra																
8	Raum	Türbezeich	nung - (17)	Auss	Ě,	~ ~			~		, ₽	ŧ																
9	1	SLSV4 - RF	ID-Einstecksch	los	x							-																
10	2	SLS61 - Sta	andardzylinder	30 3	X 01				· -			-																
11	3	SLS63 - Du	ıalzylinder	30 3	10 X		· -		-			-																
12	4	SLS65 - Ha	lbzylinder	30 3	10 X		· -		-			-																
13	5	SLS71 - Pa	nikzylinder	30 3	X 04		• •		· -			-																
14	6	SLS72 - Ke	mfortzylinder	30 3	X Di				-			-																
15		SL367 - VC	rhangschloss	- 20 3	JU X				-			-																
10	9	SL 575 - Pa	nik-Duaizylinde nik-Həlbəylinde	7 30 3	10 A				-			-																
18	10	SLSTS 1 a	- Komfortzulind	or I 30 3	in X				-			-																
19	11	SI S72MAR	- Komfortzylind	er 30.3	in x							-																
20	12	SLSK5 - BE	ID-Möbelschlos	is	x							-																
21	13	SLS83 - RS	6485-Steuerung		X							-																
22	14	SLS85 - TC	P/IP-Steuerund		x							-																
23	15	SLSB8 - RF	ID-Türbeschlag		×				-			-																
24	16	SLSH8 - RF	ID-Hotelbeschl	ag	X				· -			-																
25	17	Test		30 3	K 01				· -			-																
26																												
27																												
28																												-
		((2)) - 1	\$ 7		-	-	1.1												1.4	1					1			
	LLUCI	• ((Z)) - 1 /			_	_	_																					
Bereit																										80 % 😑 —		



ELOCK2 Bedienungsanleitung SLS600 - 54 -

9.9 Export Raumliste/Eigenschaften

Ausgabe der Raumeigenschaften in Excel

0		L) · (2 ·) ÷		ylinder_properties [Komp	atibilitātsmodus] - Micros	oft Excel					- 0	×
	y si	art Einfügen Seitenlayout Formeln	Daten Überprüfen	Ansicht							🥝 –	. ∞ X
	Einfügen	$ \begin{array}{c c} & & \\ & $	= = ≫• 3 ² = = # # 2 •		Bedingte Als Tabel	lle Zellenfo	rmatvorlagen	Einfügen *	Σ · A · Z · Sortieren	Suchen und		
Zw	schenab	lage 🕼 Schriftart 🕼	Ausrichtung 🕞	Zahl 🕞	Formate	orlagen		Zellen	Bearb	eiten		
	4	1 - (<i>f</i> _x	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	^								×
	Α	В	С	D	E	F	G	H I	J	K	L	M
1												
2		Bemerkung	Maurice Debum - 10	10 2000 4-1 М	Demokran Administ							
2 /		10 10 2000 10:15:31	- version Datum : 19.	10.2009 - Aniage: Mai	1 - Benutzer: Administ	rator						
5		19.10.2009 19.19.51										
6												
7	Pos	Tür-/Raumbezeichnung	Zyl.nr	Ort	Gebäude	Imass	Amass	Artikel				
8						20	20	CI C C 1				
9	2	SLS61 - StandardZylinder				30	30	SLS01				
11	4	SI S65 - Halbzvlinder				30	30	SL303				
12	5	SLS71 - Panikzvlinder				30	30	SLS71				
13	6	SLS72 - Komfortzvlinder				30	30	SLS75				
14	7	SLS67 - Vorhangschloss				30	30					
15	8	SLS73 - Panik-Dualzylinder				30	30					=
16	9	SLS75 - Panik-Halbzylinder				30	30					
17	10	SLS72MAL - Komfortzylinder links				30	30					
18	11	SLS72MAR - Komfortzylinder rechts				30	30					
19	17	Test				30	30	SLS61				
20												
21												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
H	()	ELOCK ((2))		·		14						
Bei	eit									100 % 😑 🗕		

9.10 Zusatztext für Protokoll

Zusatztext für Protokol	x
Speichern (F5)	
Texteingabe :	
Text	



10. weitere Spezialtransponder

10.1 Feiertage - Transponder erstellen

Falls in einer bestehenden Schließanlage Veränderungen bezüglich den Feiertagen vorgenommen wurde, muss man dies den schon programmierten Komponenten (Schliessungen) mitteilen. Da es aber sehr umständlich wäre alle Komponenten einer größeren Schließanlage neu zu programmieren, gibt es die Möglichkeit einen "Feiertage-Transponder" zu erstellen.

X

Ŧ

1

Abbrechen

Hierfür geht man wie folgt vor: Funktionen \rightarrow Feiertage-Transponder anwählen. Es erscheint folgendes Fenster:

Programmierkarte erstellen	ELOCK ((2))
Feiertage-Programmieren-Karte	? Feiertage ? [1] - Holiday: <u>O</u> K

Mit Klick auf "Ja" wird die Karte (Transponder) programmiert (ein Transponder muss sich auf der Programmierfläche des Programmiergeräts befinden). Nach erfolgreicher Programmierung erscheint folgende Meldung:

Programmier/Bestätigungskarte er 🔀								
(i) Karte wurde erfolgreich erstellt !								
<u>O</u> K								

Nun kann man mit dem Transponder alle Schliessungen durchlaufen und die neuen Feiertage den Komponenten mitteilen.

Diese Karte ist automatisch auch die Bestätigungskarte.

10.2 Zeitzonen - Transponder erstellen

Falls in einer bestehenden Schließanlage Veränderungen bezüglich den Zeitzonen

vorgenommen wurde, muss man dies den schon programmierten Komponenten (Schliessungen) mitteilen. Da es aber sehr umständlich wäre alle Komponenten einer größeren Schließanlage neu zu programmieren, gibt es die Möglichkeit einen "Zeitzonen-Transponder" zu erstellen.

Hierfür geht man wie folgt vor: **Funktionen → Zeitzonen -Transponder** anwählen. Es erscheint folgendes Fenster:

Progra	mmierkarte erstellen 🛛 🛛 🛛
?	Zeitzonen-Programmieren-Karte
	Ja Nein

Nachdem man auf "Ja" geklickt hat erscheint folgende Meldung:





Das bedeutet, dass nur die Zeitzonen 1-6 auf die Zeitzonen-Programmieren-Transponder übertragen werden.

Auf "OK" klicken (ein Transponder muss sich auf der Programmierfläche des Programmiergeräts befinden). Nach erfolgreicher Programmierung erscheint folgende Meldung:



Nun kann man mit dem Transponder alle Schliessungen durchlaufen und die neuen Zeitzonen den Komponenten mitteilen.

Diese Karte ist automatisch auch die Bestätigungskarte.

10.3 Autoopen -Transponder erstellen

Falls in einer bestehenden Schließanlage Veränderungen bezüglich den automatischen Daueroffen-Zeiten vorgenommen wurden, muss man dies den schon programmierten Komponenten (Schliessungen) mitteilen. Da es aber sehr umständlich wäre alle Komponenten einer größeren Schließanlage neu zu programmieren, gibt es die Möglichkeit eine "Autoopen-Transponder" zu erstellen.

Hierfür geht man wie folgt vor: **Funktionen** \rightarrow **Autoopen-Transponder** anwählen. Es erscheint folgendes Fenster:



Mit Klick auf "Ja" wird die Karte (Transponder) Programmiert (ein Transponder muss sich auf der Programmierfläche des Programmiergeräts befinden).

Nach erfolgreicher Programmierung erscheint folgende Meldung:





Nun kann man mit dem Transponder alle Schliessungen durchlaufen und die neuen Feiertage den Komponenten mitteilen.

Diese Karte ist automatisch auch die Bestätigungskarte.

10.4 Datum/Uhrzeit- Tranponder erstellen

Falls in einer bestehenden Schließanlage Veränderungen bezüglich des Datums und der Uhrzeit vorgenommen wurden, muss man dies den schon programmierten Komponenten (Schliessungen) mitteilen. Da es aber sehr umständlich wäre alle Komponenten einer größeren Schließanlage neu zu programmieren, gibt es die Möglichkeit einen "Datum/Uhrzeit -Transponder" zu erstellen.

Hierfür geht man wie folgt vor: **Funktionen → Datum/Uhrzeit- Transponder** anwählen. Es erscheint folgendes Fenster:



Mit Klick auf "Ja" wird die Karte (Transponder) Programmiert (ein Transponder muss sich auf der Programmierfläche des Programmiergeräts befinden).

Nach erfolgreicher Programmierung erscheint folgende Meldung:

Programmier/Bestätigungskarte er 🚺	
(i) Karte wurde erfolgreich erstellt !	
OK	

Nun kann man mit dem Transponder alle Schliessungen durchlaufen und die neuen Feiertage den Komponenten mitteilen.

Diese Karte ist automatisch auch die Bestätigungskarte.

10.5 Bestätigungskarte für Spezialtransponder auslesen

Die Spezialtransponder werden auch automatisch zur Bestätigungskarte. Das heißt, dass man anhand dieser Karte erfahren kann, welche Schließungen der Schließanlage programmiert wurden und welche nicht.

Um dies zu erfahren, legt man die Transponder auf die Programmierfläche des Programmiergeräts. Anschließend wie folgt vorgehen:

BSP: Bestätigungskarte für Feiertage auslesen

Auf den Button "Ereignisse" im Kurzwahlmenü und anschließend auf "Feiertage Bestätigungen" klicken.



Bedienungsanleitung SLS600 - 58 -

	Ereignisse	Schloss Info (F5)	
	Direkt übers Schloss le	sen	
_	Über den Transponder	lesen	<u> </u>
	Ereignisse-Transponde	ſ	
	Feiertage-Bestätigunge	n	
	Zeitzonen-Bestätigunge	en	
	Autoopen-Bestätigunge	n	
	Sperr-Bestätigungen fü	r neue Transponder	
	Datum+Uhrzeit-Bestätig	gungen	
	Batteriewechsel-Bestä	tigungen	

Es erscheint folgendes Fenster:



Hier kann man nun auswählen, ob man die programmierten oder nicht programmierten Schlösser aufgelistet haben will. Nachdem man die gewünschte Auswahl getroffen hat, auf "OK" klicken. Nachdem die Karte ausgelesen wurde, öffnet sich der Standart-Internetbrowser in dem die Schliessungen aufgelistet sind, die programmiert bzw. nicht programmiert wurden.

🕘 Eloc	:k((2)) - Microsoft Internet Explorer										
<u>D</u> atei	<u>B</u> earbeiten <u>A</u> nsicht <u>F</u> avoriten E <u>x</u> tras	2					1				
e z	urück 🔹 🕑 👻 🖹 🛃 🌽	Suchen	쑷 Favoriten	😢 Medien	⊗ ⊘•	- 🛯 🍯	,				
Adresse 🖉 C:\Elock2\ConfirmationList.html 🛛 💽 Wechseln zu 🛛 Norton AntiVirus 😵 🤜											
Fei	Feiertage-programmierte Schlösser										
Pos	Tür-/Raumbezeichnung	Zyl.nr	Ort Dau	eroffen	Datum						
1	test	1	-		14.10.20	06 13:39	~				
🙆 Eerti	σ				🔍 🧟 Arbeitsolai	17					

Der Browser wird standardmäßig im Installationsordner der SLS600 Software automatisch gespeichert. Man kann diese Datei jedoch auch an einem beliebigen Ort abspeichern. Hierfür auf "Datei → Speichern unter" klicken und Speicherort und Dateinamen eingeben und auf "Speichern" klicken. Eine Kopie dieser Datei ist immer noch im Installationsordner aufzufinden.

Falls noch keine bzw. alle Schließungen programmiert/nicht programmiert erhält man die Meldung:



Bedienungsanleitung SLS600 - 59 -



Wenn man nun auf "Ja" klickt, öffnet sich erneut der Standard-Internetbrowser mit einem leeren Protokoll.

🚳 Elock((2)) - Micros	soft Internet Explorer					×
<u>D</u> atei <u>B</u> earbeiten <u>A</u> ns	sicht <u>F</u> avoriten E <u>x</u> tras <u>?</u>				4	7
🕞 Zurück 🔹 🌍 👻	🔹 👔 🏠 🔎 Suchen	쑷 Favoriten	😢 Medi	en 🧭 🔗-	🎍 🖬 🛛 💭	»
Adresse 🛃 C:\Elock2\Co	nfirmationList.html		~	🕑 🕑 Wechseln zu	Norton AntiVirus 😣	-
Faiartana niak	at u va avanancia sta Cal					^
Felertage-nich	it programmierte Scr	niosser				
Pos Tür-/Raumbo	ezeichnung	Zyl.nr	Ort Da	ueroffen	Datum	
-						
						\sim
🕘 Fertig				🚽 🕄 Arbeitspla	tz	



Bedienungsanleitung SLS600 - 60 -

11. Anlagen und Benutzerkonten verwalten

11.1 System/Anlage neu anlegen

Um eine neue Anlage anzulegen wie folgt vorgehen: **Datei → Anlage(System) Manager** klicken. Es öffnet sich ein Fenster mit den schon angelegten Anlagen.

Anlage(System) Manager				— ———————————————————————————————————
Einfügen Aufheben	Umbenennen	👂 Anlage(System) öffnen	Second File	1
	Anlage	9		Mifare
Adverbis-SHS				
EinkaufszentrumNH				
Elock-Home-Esslingen				
KindergartenBH				
Main				
Musterdatenbank				
Schulgebaeude01				
SporthalleTS				
Anzahl der Elemente : 8				

Um eine neue Anlage anzulegen, auf den Button klicken. Es öffnet sich ein Eingabeaufforderungs-Fenster:

Anlage(System) neu/löschen/umbenennen 🔀
?	Geben Sie bitte die anlage ein
_	
	<u>O</u> K <u>A</u> bbrechen

Hier den Namen der Anlage eingeben und auf "OK" klicken. Es wurde nun eine neue Anlage mit dem Namen "Test" angelegt.



11.2 System/Anlage löschen

Um eine bestehende Anlage zu löschen wie folgt vorgehen: Datei → Anlage(System) Manager klicken. Es öffnet sich ein Fenster mit den schon angelegten Anlagen.

Anlage(System) Manager	×
Einfügen Aufheben Vimbenennen 🏓 Anlage(System) öffnen 🦸 Export File	1
Anlage	Mifare
Adverbis-SHS	
EinkaufszentrumNH	
Elock-Home-Esslingen	
KindergartenBH	
Main	
Musterdatenbank	
Schulgebaeude01	
SporthalleTS	
Anzahl der Elemente : 8	

Um eine Anlage zu löschen die zu löschende Anlage auswählen und auf 🗌 klicken. Es kommt eine Bestätigungsfrage in der gefragt wird, ob die Anlage wirklich gelöscht werden soll.



Mit Klick auf "Ja" wird die Anlage nach Eingabe des Administrator-Kennworts gelöscht. Wenn man auf "Nein" klickt, wird die Anlage nicht gelöscht.

Falls in der Anlage Transponder und Schlösser angelegt sind, kommt erneut eine Warnung, in der mitgeteilt wird, dass in der Anlage Schlösser und Transponder existieren, die mit dem Löschvorgang ebenfalls gelöscht werden.



Wenn man nun auf "Ja" klickt, wird die Anlage gelöscht. Mit Klick auf "Nein" bleibt die Anlage bestehen. 11.3 System/Anlage umbenennen



Um den Namen einer Anlage zu ändern auf klicken. Im erscheinenden Eingabeaufforderungsfenster den neuen Namen der Anlage eingeben und auf klicken.

Anlage	(System) neu/löschen/umbenennen 🔀						
?	Anlage: Main Neuer System-Name:						
Maier							
	OK <u>A</u> bbrechen						

Der Name der Anlage hat sich nun auf "Maier" umgeändert.

11.4 Anlegen eines untergeordneten Benutzerkontos

Um einer Anlage einen untergeordneten Benutzer anzulegen wie folgt vorgehen:

Datei → **Benutzerkonten** anklicken. Es öffnet sich ein Fenster mit den schon angelegten Benutzerkonten.

enutzerkonten						x
🔁 Einfügen 🤤 Aufhe	ben 🧭 Umbenenne	n 🍓 Reset Benutzerpas	swort 👔			
Müller	Ber	nutzer verwaltung	Ansehen	Ändern	Ausblenden	
	Layout		0	۲	0	1
	Schloss neu		0	۲	0	
	Transponder	neu	\bigcirc	۲	0	
	Zeitzonen		0	۲	0	-
	Zeitpläne für	automatisches Daueröff	\bigcirc	۲	0	
	Feiertage		0	۲	0	
	Berechtigung	en der Relais	\bigcirc	۲	0	
	Ereignisse		0	۲	0	
	Suchen		\bigcirc	۲	0	
	Schloss Info		0	۲	0	
	Transponder	Info	\bigcirc	۲	0	
	Ausgabe		0	۲	0	
	Kopieren der	Schliessung	0	۲	0	
	Kopieren des	Transponders	0	۲	0	
	Schloss Prog	rammieren	0	۲	0	
	Transponder	Programmieren	\bigcirc	۲	0	
	Datei		0	۲	0	
		1				٦.

Mit Klick auf

kann man neue Benutzer anlegen.



Bedienungsanleitung SLS600 - 63 -

Benutzerkonten				X
	Benut	zer	Ma	ier
	Passi Bestä	wort tigung	***	+ +
				Admin
		ОК	_	Abbruch

Hierfür im neuen Fenster Name, Passwort und Bestätigung des Passworts eingeben. Anschließend auf "OK" klicken.

Im Benutzerkonten Menü sieht man nun den neu angelegten Benutzer.

11.5 Löschen eines Benutzerkontos

Mit Klick auf

Um ein Benutzerkonto zu löschen wie folgt vorgehen:

Datei → Benutzerkonten anklicken. Es öffnet sich ein Fenster mit den schon angelegten Benutzerkonten.

		Ginbenenien - gineset Denutzerpas			
Test		Benutzer verwaltung	Ansehen	Ändern	Ausblenden
		Layout	0	۲	0
		Schloss neu	0	۲	0
		Transponder neu	0	۲	0
		Zeitzonen	0	۲	0
		Zeitpläne für automatisches Daueröff	0	۲	0
		Feiertage	\bigcirc	۲	0
		Berechtigungen der Relais	0	۲	0
		Ereignisse	<u> </u>	۲	0
		Suchen	<u> </u>	۲	0
		Schloss Info			0
		Transponder Info	<u> </u>	۲	0
		Ausgabe	<u> </u>	۲	0
		Kopieren der Schliessung	O	۲	0
		Kopieren des Transponders	O	۲	0
		Schloss Programmieren	<u> </u>	۲	0
		Transponder Programmieren			0
		Datei	<u> </u>	۲	0

kann man Benutzer löschen. Hierfür den zu löschenden Benutzer

markieren und auf klicken. Es erscheint ein Fenster mit einer Bestätigungsfrage.





Bedienungsanleitung SLS600 - 64 -

Wenn man nun auf der Benutzer gelöscht. Falls der Benutzer Schlösser bzw. Transponder angelegt hat, erscheint eine Meldung, in der mitgeteilt wird, dass durch das Löschen des Benutzers auch die Schlösser bzw. Transponder gelöscht werden die der Benutzer angelegt hat.



Durch Klick auf "Ja" wird der Benutzer und die von ihm angelegten Schlösser bzw. Transponder gelöscht. Mit "Nein" bleibt der Benutzer bestehen.

11.6 Name eines Benutzerkontos ändern

Wenn man den Namen eines Benutzerkontos ändern möchte auf den Button klicken. Anschließend im neuen Fenster den neuen Benutzernamen in das Eingabefeld eintippen und auf "OK" klicken.

11.7 Passwort eines Benutzerkontos zurücksetzen

Das Passwort eines Benutzers kann mit dem Button Hierfür auf den Button klicken. Falls gewünscht wird, dass das Passwort zurückges

Hierfür auf den Button klicken. Falls gewünscht wird, dass das Passwort zurückgesetzt werden soll, im erscheinenden Fenster auf "Ja" klicken.



Anschließend wird nach dem Passwort verlangt. Hier das Administrator-Passwort eingeben und auf "OK" klicken.



Das Passwort wurde nun auf "0000" zurückgesetzt. Mit Klick auf "OK" schließt sich das Fenster.



Bedienungsanleitung SLS600 - 65 -

12. Passwörter

12.1 Anlagenpasswort ändern

Um das Anlagenpasswort zu ändern, folgende Schritte durchführen: **Datei → Passwort → Passwort ändern** anklicken. Es öffnet sich das Eingabefenster:

Passwort ändern		
altes Passwort	****	
neues Passwort	****	
Bestätigung	****	
ОК	Abbr	uch

Hier in das erste Feld das alte Passwort eingeben, danach in das zweite Feld das neue Passwort und schließlich in das dritte Feld erneut das neue Passwort als Bestätigung. Das Passwort muss mindestens 3 Zeichen lang sein. Nach vollständigem Ausfüllen auf "OK" klicken.

13. Service/Kopieren einer Komponente

13.1 Komponente zurücksetzen

Elock neutralisieren

Man kann mit der SLS-600 Software den Elock2 Schließzylinder neutralisieren, das heißt in den Werkszustand zurücksetzten.

Dies ist erforderlich um einen programmierten Elock2 Schließzylinder wieder verwertbar zu machen, denn programmierte Schließzylinder können sowohl in ihrer eigenen Anlage als auch in einer anderen Anlage nicht ohne Neutralisierung verwendet werden.

Die Neutralisierung des Elock2 Schließzylinders ist jedoch nur mit der Schließanlage möglich mit der auch dieser Schließzylinder zuvor erstmals programmiert wurde.

Hierfür das Programmiergerät an SLS-61 anschließen und wie folgt bei der SLS-600 Software vorgehen: **Funktion → Service → Elock neutralisieren**

🖋 ELOCK ((2)) Innovation in locking technology - Version Datum : 19.10.2009 - Anlage: Main - Be						
Datei	Funktionen	Extras	Ansicht	S	prache Hilfe	
A	Service			•	Elock neutralisieren	
1	Uhrzeit pro	grammie	ren		Elock-Transponder neutralisieren	
,	Ereignisse	Transpo	nder		Motor Richtungswechsel	
B١	/ Feiertage T	ranspon	der		Statistik Transponder	_
	Zeitzonen 1	ranspon	der		Übertragen MDB	
	Autoopen T	Autoopen Transponder			Analyse Transponder	
	Datum+Uhr	zeit Tran	sponder		Analyse Elock	
=	Batteriewe	chsel Tra	ansponder		3x hupen, wenn Transponder-Lesefehler	
			. 🚝 //		Ereignisse als Datei exportieren	
in	novation in Io	cking te	chnology		Configure Elock240	
				Ĭ	Transponder Import	•
					🗆 Test Mode	
					Service Mode	
Rau	m/Türbezeich	nung			Developer Mode	

Es öffnet sich das Fenster.



Bedienungsanleitung SLS600 - 66 -

Elock neutralisieren	×
Elock neutralisieren	()
Direkt	🔾 über Netzwerk
Schliessungen im Ne	tzwerk
	0%

Nun auf "Elock neutralisieren" klicken. Es erscheint folgendes Abfragefenster:



Um zu neutralisieren auf "Ja" klicken. Um das Menü zu Verlassen "Nein" klicken.

Passw	ort		3
Pas	swort		
	ОК	Abbruch	

Hierfür Anlagenpasswort eingeben und auf "OK" klicken.



ELOCK2 Bedienungsanleitung SLS600 - 67 -

Der Elock2 Schließzylinder wurde neutralisiert und ist somit im Werkszustand. Bestätigung durch klick auf "OK".

Elock-Transponder neutralisieren

Mit der SLS-600 Software ist es möglich Elock- Transponder zu neutralisieren. Hierfür wie folgt vorgehen. Einen Transponder auf die vorhergesehene Fläche auf dem Programmiergerät SLS-601 legen. Anschließend auf:

Funktionen \rightarrow Service \rightarrow Elock-Transponder neutralisieren

ELOCK ((2)) Innovation in locking technology - Version Datum : 19.10.2009 - Anlage: Main - Berlin -					Be		
Datei	Funktionen	Extras	Ansicht	S	prache Hilfe		
A	Service			•	Elock neutralisieren		
1	Uhrzeit pro	grammie	ren		Elock-Transponder neutralisieren		
	Ereignisse-	Transpo	nder		Motor Richtungswechsel		
B١	Feiertage T	ranspon	der		Statistik Transponder		_
	Zeitzonen T	ranspon	der		Übertragen MDB		
	Autoopen T	ranspon	der		Analyse Transponder		
	Datum+Uhrzeit Transponder				Analyse Elock		
=	Batteriewechsel Transponder				3x hupen, wenn Transponder-Lesefehler		
			. 🚝 //		Ereignisse als Datei exportieren		
in	novation in lo	cking te	chnology		Configure Elock240		
				Ĭ	Transponder Import	•	
					🗆 Test Mode		
					Service Mode		
Rau	n/Türbezeichi	nung			Developer Mode		

Es öffnet sich folgendes Eingabefenster:

Passw	ort	
Pas	swort	
	ОК	Abbruch

Hier das Anlagenpasswort eingeben und auf OK klicken. Der Transponder wird nun neutralisiert.



Nachdem der Transponder neutralisiert wurde erscheint folgende Meldung:



Bedienungsanleitung SLS600 - 68 -



14. Verlust eines Transponders

14.1 Verlust eines Transponders

Falls mal ein Transponder abhanden kommt, wird einfach der verloren gegangene Transponder erneut programmiert.

Sobald man mit dem neuen Transponder die Räume, für die man eine Berechtigung hat sie zu öffnen, betätigt, wird der verloren gegangene Transponder automatisch gelöscht.

15. Öffnen/Speichern

15.1 Öffnen einer Anlage

Beim Starten der SLS-600 Software kann man die Anlage auswählen, an der gearbeitet werden soll. Dies kann man jedoch auch während eine andere Anlage schon geöffnet ist machen.

Hierfür gibt es 2 Möglichkeiten:

- Die Software neu starten: Datei → Neu starten
- Über den Anlagen Manager: Datei → Anlagen Manager

Anlage(System) Manager		
🔁 Einfügen 🤤 Aufheben 🏾 🎸 Umbenennen 🌛 Anlage(System) öffnen 💰 Export File	B	
Anlage	Mifare	
Adverbis-SHS		
EinkaufszentrumNH		
Elock-Home-Esslingen		
KindergartenBH		
Main		
Musterdatenbank		
Schulgebaeude01		
SporthalleTS		
Anzahl der Elemente : 8		

Hier die zu öffnende Anlage anwählen und auf den Button Es öffnet sich das Passwort-Eingabefenster.





Anlage(System) öffnen / Haupt 🛛 🛛 🔀			
	Benutzer	Administrator 💌	
- 20	Passwort		
-	ОК	Abbruch	

Hier das zugehörige Anlagenpasswort eingeben und auf "OK" klicken. Das Programm startet neu und öffnet automatisch die ausgewählte Anlage.

16. Zusatzfunktionen/Löschen

16.1 Namen der Komponenten ändern

Will man den Namen einer Komponente verändern, mit der rechten Maustaste auf die Komponente klicken deren Name verändert werden soll, und im Kontextmenü auf "Eigenschaften" klicken. Es öffnet sich das Eigenschaftsfenster der Komponente. Hier kann man nun den Namen verändern.

16.2 Uhrzeit einstellen

Um die Uhrzeit einer Schliessung zu programmieren, muss die Schliessung nicht erneut programmiert werden. Es gibt die Funktion "Uhrzeit programmieren" mit der man nur die Uhrzeit einstellt. Hierbei muss darauf geachtet werden, dass die Uhrzeit des Computers richtig ist, weil die Uhrzeit sich an die Uhr des Computers orientiert.

Um die Uhrzeit einzustellen wie folgt vorgehen: eine Komponente an das Programmiergerät anschließen und **Funktionen** \rightarrow **Uhrzeit programmieren** klicken.

Nach erfolgreicher Programmierung erscheint folgende Meldung:

ELOCK ((2))		
i Uhrzeit wurde programmiert!		
OK		

16.3 Löschen einer Komponente aus der Schließanlage

Um eine Komponente aus der Schließanlage zu löschen, darf die zu löschende Komponente keine Berechtigungen haben. Falls die Komponente eine Berechtigung hat ist das Löschen nicht möglich:



ELOCK ((2)) Innovation in locking technology - Version Datum : 19.10.2009 - Anlage: Main - B	ELOCK ((2)) Innovation in locking technology - Version Datum : 19.10.2009 - Anlage: Main - Benu Kennel State - Benu
Datei Funktionen Extras Ansicht Sprache Hilfe	Datei Funktionen Extras Ansicht Sprache Hilfe
Schloss Reu (F3) Transponder Transponder Structure Carlos Suchen	Schloss Reu (F3) Transponder Transponder Schloss neu (F3)
B VERSION	B VERSION
ELOCK ((2)) innovation in locking technology	ELOCC ((2)) Importation in locking technology SLS91-F - Fischdesign-Transponder Grün Programmieren Kopieren
Ausgabe / Protokoll Ereignisse Setze Zutrittsgruppe	Löschen des Transponders Löschen des Transponders Ausgabe / Protokoll Ereignisse
Raum/Türbezeichnung Eigenschaften 1 SLSV4 - RFID-Einsteck V Eigenschaften Komponenten mit Berechtigung	1 SLSV4 - RFID-Einsteck Image: SLSV4 - RFID-Einsteck Image: SLSV4 - RFID-Einsteck 1 SLSV4 - RFID-Einsteck Image: SLSV4 - RFID-Einsteck Image: SLSV4 - RFID-Einsteck 1 SLSV4 - RFID-Einsteck Image: SLSV4 - RFID-Einsteck Image: SLSV4 - RFID-Einsteck 1 SLSV4 - RFID-Einsteck Image: SLSV4 - RFID-Einsteck Image: SLSV4 - RFID-Einsteck 1 SLSV4 - RFID-Einsteck Image: SLSV4 - RFID-Einsteck Image: SLSV4 - RFID-Einsteck 1 SLSV4 - RFID-Einsteck Image: SLSV4 - RFID-Einsteck Image: SLSV4 - RFID-Einsteck 1 SLSV4 - RFID-Einsteck Image: SLSV4 - RFID-Einsteck Image: SLSV4 - RFID-Einsteck 1 SLSV4 - RFID-Einsteck Image: SLSV4 - RFID-Einsteck Image: SLSV4 - RFID-Einsteck 1 SLSV4 - RFID-Einsteck Image: SLSV4 - RFID-Einsteck Image: SLSV4 - RFID-Einsteck 1 SLSV4 - RFID-Einsteck Image: SLSV4 - RFID-Einsteck Image: SLSV4 - RFID-Einsteck 1 SLSV4 - RFID-Einsteck Image: SLSV4 - RFID-Einsteck Image: SLSV4 - RFID-Einsteck 1 SLSV4 - RFID-Einsteck Image: SLSV4 - RFID-Einsteck Image: SLSV4 - RFID-Einsteck 1 SLSV4 - RFID-Einsteck Image: SLSV4 - RFID-Einsteck Image: SLSV4 - RFID-Einsteck

Berechtigung

Um eine Komponente zu löschen, mit der rechten Maustaste auf die Komponente klicken und im öffnenden Kontextmenü auf "Löschen des Transponders" bzw. "Löschen der Schliessung" klicken. Falls die Komponente eine Berechtigung hat, ist das Löschen nicht möglich ("Löschen des Transponders" bzw. "Löschen der Schliessung" ist nicht aktiviert im Kontextmenü).

Es öffnet sich das Auswahlfenster:

Lö	Löschen des Transponders			
	?	Bitte nicht Löschen. Sie können diese Komponente umbennen und zurücksetzen. (SLS91-F - Fischdesign-Transponder Grün) Transponder wirklich löschen?		
		Nein Ja		

Wenn man nun auf "Ja" klickt, wird die Komponente gelöscht, mit Klick auf "Nein" bleibt die Komponente in der Schließanlage erhalten.

17. Import/Export

17.1 Anlage/Schließplan importieren

Um eine Anlage der SLS-600 Software anzubinden, muss man die Datenbank importieren. Hierfür wie folgt vorgehen: **Datei → Import File** anklicken. Es öffnet sich das Suchfenster.



🖋 Öffnen		×
Suchen <u>i</u> n:	ELOCK PROJEKTE	
📑 Partner_	projekte	Behrens_dual_gruen_2006093
achim_2	0060516_1002.edb	🗋 Behrens_fisch_schwarz_2006
🗋 Auto Hau	is Nagl_20060627_1602.edb	Böge_IGMG_BW_2006072_15
🗋 Ayse Ari	ci_20060925_1717.edb	Böge_IGMG_BW_2006078_12
🗋 Behrens	_2006085_1429_gruen.edb	🗋 das dick (repaired)_20060929
🗋 Behrens	_2006085_1518_schwarz.edb	🗋 ebi_vereinhilfe_20060623_184
•	III	•
Datei <u>n</u> ame:	Auto Haus Nagl_20060627_1602.e	db
Da <u>t</u> eityp:	Elock Database (*.edb)	-
		Öffnen Abbrechen

Hier die zu importierende Datei (Elock Database (*.edb)) suchen anklicken und auf "Öffnen" klicken.

Man wird aufgefordert das Anlagen-Passwort der zu importierenden Datei einzugeben.

Passw	ort	
Pas	swort	
	ОК	Abbruch

Nachdem man das Passwort eingegeben hat, auf "OK" klicken. Es erscheint nun ein Bestätigungsfenster, in dem die Importierung bestätigt wird, und in der gefragt wird, ob die importierte Anlage geöffnet werden soll.

ELOCK	ELOCK ((2))		
?	Die Anlage : Auto Haus Nagl Operation erfolgreich !		
	Wollen Sie das aktuelle System schliessen und das importierte System öffnen?		
	Ja Nein		

Wenn man nun auf "Ja" klickt, startet die Software neu und die importierte Anlage öffnet sich. Mit Klick auf "Nein" bleibt die geöffnete Anlage weiterhin geöffnet.

17.2 Anlage/Schließplan exportieren

Um von einer Anlage eine Sicherung zu machen, muss man diese exportieren. Hierfür auf: **Datei → Export File** klicken. Es öffnet sich ein Auswahlfenster, in dem ausgewählt werden kann, ob ein Voll-Typ oder ein Service-Typ exportiert werden soll.



Bedienungsanleitung SLS600 - 72 -



Der Unterschied zwischen Voll-Typ und Service-Typ ist folgender:

Falls bei den Transpondern Bilder angelegt wurden, werden diese beim Voll-Typ mit exportiert, während beim Service-Typ diese nicht mit exportiert werden. D.h. die Datei ist erheblich kleiner als beim Voll-Typ.

Der Service-Typ ist für den Support gedacht.

Wenn der Typ ausgewählt wurde auf "OK" klicken. Nun öffnet sich das Suchfenster.

🖋 Speichern		\mathbf{X}
Spe <u>i</u> chern in	: 📑 Desktop	- A A A B -
📑 Eigene D	ateien	📑 sav
📑 Arbeitspl	atz	SERVER Vertrieb-ELOCk2
📑 Netzwerk	kumgebung	□ ss
Active C>	(SDK 2.1	Service Contemporation and Service Contemporation Contempor
📑 Bedienur	ngsanleitung	
📑 Lager		
C Neuer Ordner		
Dateiname: Test_20061017_1543		
Da <u>t</u> eityp:	Elock Database (*.edb)	•
		Speichern Abbrechen

Hier nun den Speicherort auswählen und auf "Speichern" klicken. Die Datei ist nun am ausgewählten Speicherort unter dem Anlagennamen abgespeichert. Der Dateiname setzt sich folgendermaßen zusammen:

Anlagenname_heutiges Datum_momentane Uhrzeit

Nachdem die Datei abgespeichert wurde erscheint folgende Meldung:



18. Systemeinstellungen

18.1 Legende

Man kann im SLS-600 Softwareprogramm Komponenten verschiedene Farben für eine bessere Übersicht zuordnen. Im Legende-Menü kann man sehen welche Farbe zu welcher Komponente zugeordnet ist. Man kann die Farben nach Belieben durch Doppelklick auf eine Farbe ändern.


Legende	×
General	Schlossfarbe
Fremd schloss/Transponder : Transponderfarbe Elock-ID : Elock-Comfort : 250-Master : 250-Slave : 250-User : 250-Toggle : Mifare : Textfarbe Elock-ID kein Transponder : Nicht programmiert : Berechtigung geändert :	Öffentlich :
Eigenschaft geändert : Aktuel : Verfallsdatum abgelaufen :	Zum Ändern der Farbe Doppelklick auf den Farbbalken.



18.2 Einstellungen

Die Programmeinstellungen der SLS-600 Software sind über **Datei** \rightarrow **Einstellungen** veränderbar.

Einstellungen		×
Speichern (F5)		
A P Backup bei Programmende C:1Elock/2tbackup Edit	Foto Druck	
B ättere Datensicherungen löschen	Foto Druck	Mode Greyscale -
C 🗹 Sommerzeit-Automatik	Programmierer Kommun	nikation 1 -
D v Internet update check automatisch	Drucker	Farbe Blau
E SVN - Security virtual network Verl.zeit 1 min × 2	GammaCor	rection 100
F 24 Stunden V Zeitformat	Print Start Area	Templet Templet 1
G 6 Anzahl der Zeitzonen		
H 5 Passwort-aktiv sperren nach x minuten		Eingestellte Verbindung heruitzen
I 🔄 Login mit Transponder	Server	
J Druck automatisch nach Programmierung	Standalone	Proxy-Verbindung benutzen
K 🗹 Suche Programmiergerät automatisch Comm-Port 📘 💌		Adresse
	Hostilocalnost	Port-Nr. 0
Mirare optionen	Host ändern	
Datensector.	Drogrammiargarät mit RS233	
Schlossdaten in den Sectoren	PON / POFF	
	Arbeitsfreier Tag	
10-13 14-17 16-18 10-1	Mo Di Mi	Do Fr Sa So
□ 28-28 □ 2C-2F □ 30-33		
34-37 38-38 3C-3F	Extrasicherheit	MMC Server
	Extrasicherheit aktiv	? MMC Server aktiv
	Passwort-1 Ände	rn Adresse
	Passwort-2 Ände	Port-Nr. 0

Backup bei Programmende: Das Programm erstellt bei jedem Programmende ein Backup in dem angegebenen Pfad.

Sommerzeit-Automatik: wenn in das Feld ein Haken gesetzt wird, werden alle Komponenten so programmiert, dass sie automatisch von Sommerzeit auf Winterzeit umstellen.

Netzwerk: wenn ein Haken in das Feld gesetzt wird, können Steuereinheiten zusätzlich über das Netzwerk (TCP/IP oder RS485) programmiert werden.

Internet update check automatisch: wenn in dieses Feld ein Haken gesetzt wird, sucht das Programm automatisch nach Aktualisierungen und ladet diese herunter.

SVN – Security Virtual Network:

Zeitformat: in diesem Drop-Down-Menü kann man das Zeitformat einstellen (24 Stunden oder 12 Stunden AM/PM).

Anzahl der Zeitzonen: Auswahl der gewünschten Anzahl an Zeitzonen (6 oder 254).

Passwort-aktiv sperren nach x Minuten: hier kann man die Zeit einstellen, nach der das Programm sich in den Programmsperr-Modus versetzt.

ELOCK2 Bedienungsanleitung SLS600 - 75 -

Login mit Transponder: Einloggen über einen programmierten Transponder.

Druck automatisch nach Programmierung: Automatisch werden Detailinformationen neu programmierte Transponder und Schlösser gedruckt.

Applikation Typ: Die Art des Applikations-Typs der SLS-600 Software wird direkt nach der Installation gefragt. Sie ist jedoch im Nachhinein in diesem Menü veränderbar. Man kann das Programm in 3 verschiedenen Typen benutzen:

• Server:

Durch wählen des Applikations-Typs "Server" werden alle Datenbanken die auf diesem Rechner erstellt und importiert werden, im lokalen Netzwerk für Arbeitsstationen freigegeben und sind somit für Veränderungen und Erweiterungen durch eine Passworteingabe zugänglich.

- Arbeitsstation: Mit diesem Applikations-Typ kann man auf die Datenbanken die im Server des lokalen Netzwerks gespeichert sind durch Passworteingabe zugreifen, bearbeiten und ergänzen.
- Standalone:

Dieser Applikations-Typ ist für Einzelbetrieb der SLS-600 Software geeignet.

Die Datenbanken werden lokal auf dem Rechner gespeichert.

Im Applikations-Typ "Standalone" kann man nicht auf die Datenbanken zugreifen. Datenaustausch ist nur mit "Import File" bzw. "Export File" Funktion möglich (siehe Menüpunkt: Import File bzw. Export File).

Internet-Optionen: hier kann man die für das Update benötigten Internetverbindungseinstellungen wählen. Man kann entweder die standardmäßig benutzte Verbindung auswählen, oder durch Eingabe einer Proxy-Verbindung.

- Die Verbindung ins Internet mit der Standardinternetverbindung des Computers aufbauen.
- Internetverbindung durch einen Proxy Server aufbauen
- Proxy-Server Adresse eingeben (Zum Beispiel: 192.168.2.2)
- Proxy-Server Portnummer eingeben (Zum Beispiel: 808)

Arbeitsfreier Tag: Einstellen des arbeitsfreien Tags.

🚽 Speichern

Wenn alle Veränderungen durchgeführt wurden durch Klick auf den Button um speichert. Falls der Applikations-Typ verändert wurde, erscheint folgende Meldung:



Durch Klick auf Ja, werden die Einstellungen gespeichert und das Programm wird neu gestartet.





Wenn man den arbeitsfreien Tag verändert hat, erscheint folgendes Fenster:



Da man eine wichtige Einstellung verändert hat, müssen nun alle Schlösser neu programmiert werden. Daher sollte man alle Einstellungen schon bevor man Schlösser anlegt nach Bedarf ändern und abspeichern.

Foto Druck: Einstellungen für Drucken von bedruckbaren Transponderkarten

Ы	Foto Druck		
	Foto Druck	Mode	Greyscale
	Programmierer Kommuni	kation	1
	Drucker	Farbe	Blau 💌
	GammaCorr	ection	100 -
	Print Start Area 4mm	-	Templet 1

Mode: Auswahl des Druckmodus (Greyscale [Graustufen] oder Black/White [Schwarz/Weiß]) *Programmierer Kommunikation:* Einstellen des COM-Ports vom Druckergerät *Drucker Farbe:* Auswahl der Drucker Farbe (Blau, Schwarz) *GammaCorrection:* Einstellen der Gamma Korrektur

Mit Klick auf den Button verlässt man das Einstellungsmenü.



Bedienungsanleitung SLS600 - 77 -

19. Netzwerk einrichten

19.1 Netzwerk Einstellungen

Um SLS-85 Komponenten (Netzwerk-Komponenten) benützen zu können, müssen zuvor einige Einstellungen in der SLS-600 Software vorgenommen werden. Als erstes muss die Netzwerkunterstützung aktiviert werden. Hierfür geht man wie folgt vor:

Datei → Einstellungen anklicken. Es öffnet sich das Einstellungsfenster. Hier einen Haken in das Feld neben "Netzwerk" setzen.



Nachdem man das getan hat, auf "Speichern" klicken und anschließend das Einstellungsfenster schließen.

Danach müssen den Komponenten diese Eigenschaft vergeben werden. Hierfür das Eigenschaftsfenster der Schließungen öffnen die als "Steuereinheit" konfiguriert wurden. Im Eigenschaftsfenster dann auf den Läufer "Konfiguration" klicken. Hier nun ebenfalls einen Haken in das Feld neben "Netzwerk" setzen. Es aktivieren sich zusätzliche Felder im Fenster.

Schloss Eigenschaften (2 / tetst)	X
📊 Speichern 📎 Ausgabe 🔞 Program	nmieren 🚺
Name Transponder Historie Genera	al Ausstattung Konfiguration
Netzwerk	ТСРЛР
	Kanal Nr. 1
	Adresse 1

Im dem neuen Feld kann man nun die Netzwerkkonfiguration vornehmen.

Falls das Netzwerk über RS485 aufgebaut wurde, kann man die Einstellungen sofort verändern. Hierfür muss man die Kanal Nr. und die Adresse einstellen.

Falls die Netzwerkverbindung über TCP/IP hergestellt wurde, einen Haken in das Feld neben "TCP/IP" setzen.



Bedienungsanleitung SLS600 - 78 -

Image: Provide the second
Kanal Nr. 1 💌 Adresse 1 💌

Hier nun die TCP/IP, Netmask und Gateway Adressen eingeben.

20. Netzwerk verwalten

20.1 Netzwerk testen

Um die Komponenten im Netzwerk zu testen ob sie richtig angeschlossen und funktionsfähig sind, kann man den "Online Status" abfragen. Hierfür geht man wie folgt vor: auf den Button



klicken. Es öffnet sich das Schloss Info Fenster.

chloss Info	1155	111							×				
🕧 Direkt (F4	l) 🕕 über N	letzwerk (F5)	📰 Online St	atus (F6)	() Progra	mmi	eren (F7) 🛛 🚺						
Schliessung	Schliessungen im Netzwerk Online Status												
Тур	IP Nummer	Schnittstelle	Adresse	Nar	ne l	Nr.	Schloss Version	Netzwerk	Steuereinheit				
🔵 Anzahl dei	Elemente : 0												

Hier sind alle Komponenten aufgelistet, die im Netzwerk eingebunden sind.

Um den Online Status zu sehen, auf den Button "Online Status" klicken. Während der Online Status der Komponenten kontrolliert wird, sieht man den Status des Fortschritts in der oberen Leiste. Zudem werden die Felder mit einem Haken versehen, was bedeutet, dass die Komponenten richtig angeschlossen, und funktionsfähig sind.



ELOCK2 Bedienungsanleitung SLS600 - 79 -

() Schlos	s Info (F5) 💈	Online Statu	s ()		67%	6.	Abbruch
O I	Direkt) über	r Netzwerk			Outin	a Status
Tue	gen im weizwe	an Konglitte	l dronge	hlomo	ble	Motruork	Ctouoroinhoit
- 1YP 29486 -	IP Nummer	A Kananini	Auresse	Name	1 1	Neizwerk	Steuerennen
29485		4	2	duizug daragentor	2	×	×
RS485 -		4	3	schiehetür	3		
				1	. <u>.</u>	Line	Lino

20.2 Komponenten programmieren

Um die Netzwerkkomponenten zu programmieren geht man genau wie beim Programmieren von Schließzylindern vor. Rechtsklick auf die zu programmierende Komponente und im Kontextmenü auf "Programmieren" klicken.

🧪 ELC	OCK ((2)) Ini	novation in l	ocking tech	nolog	у-	Ver	sior	n Da	tun
Datei	Funktion	en Extras	Ansicht	Spra	nche	9 I	Hilfe	9	
ß	Schloss neu (F3)		Transpon neu (F4)	der			Ż	7	Zeitz
SL	5601 - Pr	ogrammiero	gerät	Тга	nsp	on	ler	/Be	sitz
		(2)) (2)) (2))	1	1 SLS91-F - Fischdesig	2 SLS91-F - Fischdesig	3 SLS91-F - Fischdesig	4 SLS91-F - Fischdesig	5 SLS93 - Ausweis-Tra	6 SLS94 - Armband-Tra
Raur	n/Turbeze	Icnnung			닏		<u> </u>	<u> </u>	
		SLSV4 - RFID	-Einsteck.	- 1					
	2	SLS61 - Stan	idardzylin.	- 1					
	3	LS63 - Dual	zylinder						4
	4 2	LSOS - Hall	SLS63 - I	Dualz	yline	ler			
	0 0 6 0	1.571 - Pan	Program	miere	en				
		LS72 - RUI	Kopieren						
	8	3 \$73 . Dan	Ausgabe	/Pro	tok	oll			
		3 S75 - Pan	Setze Tra	anspo	onde	er-G	irup	pe	
	10	LS72MAL	Eigensch	aften	1				
					_	_	_	_	

Während der Programmierung sieht man den Fortschritt in der unteren Statusleiste.



Bedienungsanleitung SLS600 - 80 -



Nach der Programmierung die Schlossnummer in das Eingabeaufforderungsfenster eingeben und auf "OK" klicken.

20.3 Zutritte einzelner Komponenten auslesen

Um die Ereignisse einzelner Komponenten auszulesen, auf den Button

klicken und im sich öffnenden Kontextmenü "Direkt übers Schloss lesen" auswählen.

Es öffnet sich folgendes Fenster.

Otrekt (f4) Suber Netzwerk (F5) Alle auswählen Bite Schloss aus der Liste auswählen Ausgewählt Nr. Name Ort Typ IP Nummer Schnittstelle Adresse Ausgewählt Nr. Name Ott Typ Ausgewählt Nr. Ausgewählt Ausgewählt Ausgewählt Ausgewählt <th>reignisse Ma</th> <th>inager</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>×</th>	reignisse Ma	inager										×
Bite Schloss aus der Liste auswählen Ausgewählt : 0 / 0 Ausgewählt Nr. Nur. Name Ort Typ IP Nummer Schnittstelle Ausgewählt Nir. Nir. Name Ort Typ IP Nummer Schnittstelle Ort Typ Ort Typ Ort Typ Ort Typ Ort Typ Ort Typ <th>👩 Direkt</th> <th>(F4)</th> <th>i</th> <th>ber Netzwerk (F5)</th> <th>Alle auswählen</th> <th>Alle abw</th> <th>ählen (</th> <th>🌍 Ausga</th> <th>abe 💓</th> <th></th> <th></th> <th></th>	👩 Direkt	(F4)	i	ber Netzwerk (F5)	Alle auswählen	Alle abw	ählen (🌍 Ausga	abe 💓			
Ausgewählt Nr. Name Ort Typ IP Nummer Schniftstelle Adresse Programmiert Erfolgreich Geben Sie bitte die Raumbezeichnung ein Nur Zutritte lesen Image: Status O% 0% 0% Abbruch	Bitte Sch	loss a	us der	Liste auswählen								Ausgewählt:0/0
Geben Sie bitte die Raumbezeichnung ein Nur Zutritte lesen 🗹 Suche : 0 / 0 Suche Status Nur Zutrittsversuche lesen 🗹 O% Abbruch	Ausgewa	ählt	Nr.	Name	Ort	Тур	IP Nu	mmer	Schnittstelle	Adresse	Programmiert	Erfolgreich
Geben Sie bitte die Raumbezeichnung ein Nur Zutritte lesen ⊮ Suche : 0 / 0 Suche Suche : 0 / 0 Suche O% Abbruch												
Geben Sie bitte die Raumbezeichnung ein Nur Zutritte lesen ⊮ Suche : 0 / 0 Suche Suche : 0 / 0 Suche O% Abbruch												
Geben Sie bitte die Raumbezeichnung ein Nur Zutritte lesen 🗹 Suche : 0 / 0 Suche : 0 / 0 Status 0%												
Geben Sie bitte die Raumbezeichnung ein Nur Zutritte lesen 🗹 Suche : 0 / 0 Suche : 0 / 0 Suche : 0 / 0 Status 0%												
Geben Sie bitte die Raumbezeichnung ein Nur Zutritte lesen 🗹 Suche : 0 / 0 Suche : 0 / 0 Status 0%												
Geben Sie bitte die Raumbezeichnung ein Nur Zutritte lesen Suche Nur Zutrittsversuche lesen Status Nur Zutrittsversuche lesen 0% Abbruch												
Geben Sie bitte die Raumbezeichnung ein Nur Zutritte lesen Suche : 0 / 0 Suche : 0 / 0 Status												
Geben Sie bitte die Raumbezeichnung ein Nur Zutritte lesen Suche : 0 / 0 Suche : 0 / 0 Status												
Geben Sie bitte die Raumbezeichnung ein Nur Zutritte lesen 🗹 Suche : 0 / 0 Status												
Geben Sie bitte die Raumbezeichnung ein Nur Zutritte lesen ✓ Suche 0 / 0 Suche Status 0% Abbruch												
Geben Sie bitte die Raumbezeichnung ein Nur Zufritte lesen iv Suche : 0 / 0 Suche : 0 / 0 Status 0%												
Geben Sie bitte die Raumbezeichnung ein Nur Zutritte lesen ☑ Suche : 0 / 0 Suche : 0 / 0 Suche : 0 / 0 Status O%												
Suche : 0 / 0 Suche Nur Zufrittsversuche lesen 🖉	Geben Si	e bitte	die Ra	umbezeichnung eir	1		_				N	ır Zutritte lesen 🔽
Status Abbruch 0% 1	Suche :				0/0			Suche			Nur Zutritts	versuche lesen 🗹
0% Abbruch	O Statu	s										
0%						0%						Abbruch
								0%				

Hier die Komponente auswählen, deren Ereignisse ausgelesen werden sollen, einstellen ob alle Ereignisse oder nur Zutritte bzw. nur Zutrittsvresuche ausgelesen werden sollen und auf "über Netzwerk" klicken.

Die Komponente wird nun ausgelesen, was man in der Statusleiste über die Fortschrittsanzeige erkennen kann.

Wenn die Komponente ausgelesen wurde, öffnet sich der Standart Internet Browser und es werden die Ereignisse aufgelistet, die an der Komponente getätigt wurden.

20.4 Zutritte aller Komponenten gleichzeitig auslesen



Bedienungsanleitung SLS600 - 81 -

Um die Zutritte alle Komponenten gleichzeitig auszulesen, wie folgt vorgehen.

Auf den Button Und im sich öffnenden Kontextmenü "Direkt übers Schloss lesen" auswählen. Es öffnet sich der "Ereignisse Manager".

Hier nun auf "Alle auswählen" klicken. Anschließend auswählen ob nur die Zutritte, Zutrittsversuche oder beides ausgelesen werden sollen. Anschließend auf "Starten" klicken. Die Komponenten werden ausgelesen.

Ereignis	sse Mar	ager								×
Starten	Alle	uswähle	en Alle abwählen	1						
Ditto	Schloes	aue dor	Lieto auemählon							Aucrowählt • 3 / 3
Ditte	Jemose	dus uci	Liste dus wanterna	0.1	Ter	10.11	17 mathle	0.4		Fidelandeb
Aus	gewahlt	Nr.	Name	Ort	Typ	IP Nummer	Kanal Nr.	Adresse	Programmiert	Erfolgreich
-		1	autzug		R8485 -		4	1		
-	V	2	garagentor		R8485 -		4	2	V	
	V	3	schiebetur		R8485 -		4	3	ľ	
Gebe	n Sie bit e :	te die Ra	aumbezeichnung ei	0/3		Such	2		Nu Nur Zutrittsv	ır Zutritte lesen 🖌 versuche lesen 🖌
Schli	essung	: aufzug	/ Direkt übers Sch	oss lesen, Nur Z	utritte lesen 20%	, werden gelesen	•			Abbruch
						0%				

Nachdem alle Komponenten erfolgreich ausgelesen wurden, kann man die Protokolle im Ausgabemenü unter Ereignisse aufrufen.

20.5 Uhrzeit synchronisieren

Um die Uhrzeit aller oder einzelner Komponenten zu synchronisieren wie folgt vorgehen: **Funktionen → Uhrzeit programmieren** anklicken. Es öffnet sich folgendes Fenster:



Hier kann man nun auswählen ob die Uhrzeit von allen oder von einer bestimmten Komponente synchronisiert werden sollen. Nachdem man dies ausgewählt hat, auf den Button "Uhrzeit programmieren" klicken. Nun wird die Uhrzeit synchronisiert.



ELOCK2 Bedienungsanleitung SLS600 - 82 -

Uhrzeit	programmieren			67%		Abbruch
() Dir	ekt () über Netzwe	rk	 Ausgewählte Sc Alle Schlösser 	hlösser	
Түр	IP Nummer	Kanal Nr.	Adress	e Name	Nr.	Programmiert
RS485	-	4	1	aufzug	1	V
RS485	-	4	2	garagentor	2	V
TCPIP	192.168.2.102	-	-	schiebetür	3	