



Legen Sie die Batterie in das Batteriefach. Bitte beachten Sie dabei auf die richtige Polarität +/- der Batterie.




Batterie bereit

Wenn es nur grün leuchtet: Batterie ist voll.
Kann in Betrieb genommen werden.



Batterie wird aktiviert

Wenn es rot und grün gleichzeitig leuchtet:
Batterie wird depassiviert.
(Dauert max. 60 Sekunden)



Batterie leer

Wenn es rot leuchtet: Batterie ist leer.
Achtung: nicht wieder Aufladbar.